

# NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

## **LEVER ACTION, CO2 puška v r. 4,5 mm Diabolo**

(Překlad originálního návodu k obsluze)

Tato zbraň je volně prodejná občanům starším 18 let. Pročtěte si prosím pozorně návod k obsluze ještě předtím, než začnete ze zbraně střílet.

Tento symbol označuje bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k obsluze. Pokud tento symbol uvidíte, dávejte prosím obzvláště pozor a přečtěte si prosím takto označený odstavec obzvláště pečlivě.

Pečlivě si prostudujte návod k obsluze. Diabolky vkládejte do zbraně těsně před střelbou. Pokud máte Vaši zbraň nabitou a rozhodnete se, že momentálně nebudete střílet, vyndejte všechny diabolky ze zbraně dle níže uvedeného postupu. Nejbezpečnější zbraň je vždy zbraň zajištěná a nenabitá. K nehodě může dojít vždy, a pokud v důsledku nehody někoho zraníte nebo dokonce usmrtíte, má to obzvláště těžké následky. Prosím, buďte při střelbě vždy mimořádně obezřetní.

Přestože Vaše nová puška není považována za ostrou zbraň, zbraň to je a proto je nutno, abyste s ní zacházeli s respektem. Vezměte v úvahu, že nejdůležitějším bezpečnostním aspektem je vždy ochrana.

Všechny pojistky jsou mechanické a střelec je jediná osoba, která zbraň zajišťuje nebo odjišťuje.

Nespoléhejte se pouze na mechanické pojistky!! Zásadně předcházejte situacím, které by mohly vést k nehodám.

Nikdy nesmíte střílet se zbraní, aniž byste k ní neměli důvěru. Přečtěte si pozorně tento návod k obsluze a naučte se nejdříve manipulovat s nenabitou zbraní /"suché cvičení na bezpečný cíl"/, abyste se naučili správně a bezpečně se zbraní zacházet.

Nikdy nenechávejte volně ležet nabitou zbraň! Uložení a skladování zbraně musí být vždy pouze v nenabitém stavu. Pojistka musí být v poloze „Zajištěno“ /S/, pečlivě dbejte na to, aby v nábojové komoře nezůstal žádný náboj. Rovněž bombičku vyndejte a taktéž všechny náboje z válce. Zbraň ponechávejte vždy v dostatečné vzdálenosti od dětí a nepovolaných osob. Diabolky a bombičky skladujte vždy odděleně od zbraně.

### **1. Poznejte jednotlivé díly Vaší pušky**

Mündung - ústí hlavně

Korn - muška

Lauf- hlaveň

Visier - hledí

Sicherung - pojistka

Hahn – kohout

Schaft - pažba

Schaftkappe - botka pažby

Vorderschaft - předpažbí

Unterhebel - spodní páka

### **2. Manipulace s pojistkou**

2.1. K zajištění zbraně posuňte pojistku doprava /červená značka musí být zakrytá/

2.2. Se zbraní můžete manipulovat pouze tehdy, pokud je zajištěna. Prosím dávejte pozor na to, aby ústí hlavně pušky směřovalo vždy do bezpečného směru.

2.3. K odjištění zbraně posuňte pojistku doleva. Červená značka musí být vidět a zbraň je připravena ke střelbě.

**POZOR! Zvykněte si, aby zbraň byla vždy zajištěna až do chvíle, než chcete začít střílet.**

### 3. Ukazatel nabíjení

Abyste i vizuálně viděli, jestli je válec v pušce, je na pravé straně pušky ukazatel stavu nabíjení. Dávejte pozor: pokud vidíte červené značení, je válec v pušce a musíte dávat obzvláštní pozor.

### 4. Vkládání a vysunutí CO2 bombičky

Upozornění! Při napichování CO2 bombičky je bezpodmínečně dávat pozor na to aby byla zbraň zajištěna a ústí hlavně směřovalo do bezpečné polohy.

Upozornění: používejte pouze 88 g CO2 bombičku, žádnou bombičku s jiným plynem.

Pro vložení CO2 bombičky musíte sundat botku zbraně. Botka je jištěná šroubem, pomocí dodávaného nástroje vyšroubujte šroub, tím uvolníte botku a sundáte ji ze zbraně. Do vzniklého prostoru vložte hrdlem vpřed CO2 bombičku 88g a zašroubujte ji na doraz. Nepoužívejte nadměrnou sílu. Poté nasadte zpět botku a zajistěte ji šroubem. Pro demontáž můžete v krajním případě využít dodané kleště.

Abyste se přesvědčili, jestli je bombička správně napíchnutá, přesvědčte se, že zbraň není nabitá a vystřelte do bezpečného směru. Pokud puška nestřílí, postupujte dle výše uvedených pokynů a o něco více dotáhněte bombičku.

**POZOR! Nikdy se nepokoušejte vkládat bombičku násilně.**

**Pokud nebudete Vaši zbraň delší dobu používat, doporučujeme Vám, vyjmout z ní bombičku. Tím šetříte systém. Vyjměte bombičku a nechejte uniknout přebytečný plyn.**

**POZOR! Obličej a ruce mějte vždy v bezpečné vzdálenosti od bombičky. Unikající plyn Vám může způsobit omrzliny.**

**POZOR! Při teplotě 50 stupňů C a vyšší může bombička explodovat. Bombičky neničte ani nevhazujte do ohně!! Nevystavujte je vysokým teplotám. Nepokoušejte se prázdné bombičky opakovaně nabíjet.**

**Nenechávejte bombičky nikdy za oknem v autě.**

### 5. Nabíjení válcového zásobníku

**POZOR! Používejte výhradně diabolky ráže 4,5 mm /177/ s maximální délkou střely 6,5 mm.**

**Nepoužívejte ve Vaší pušce nikdy ocelové BB-kuličky ani jiné obdobné střelivo.**

Nabijte válcový zásobník diabolkami r. 4,5 mm. Vkládejte je do zásobníku nejdříve hlavičkou, a to do každé komory. Abyste předešli poruchám, ujistěte se, že diabolky jsou ve válci dobře nasazeny. Diabolky nesmí přečnívat!!

### 6. Nabíjení pušky

Zajistěte Vaši zbraň /podle kapitoly 2/

Otevřete vyklápěcí rameno, přičemž zmáčkněte vpředu nabíjecí klapku. Umístěte válec do zbraně a zasuňte vyklápěcí rameno až zaklapne,

Před každým výstřelem musíte nejdříve opakovat /zatáhnout za spodní páku, jinak může dojít k poruchám funkce. Nenapínejte kohout ručně!!!

**POZOR: nikdy nemějte ruku před ústím hlavně. Prst pryč od spouště!! Upozornění: vždy se přesvědčte, že ústí hlavně směřuje do bezpečného směru. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata,**

#### 6.1. Vybíjení zbraně

Zajistěte Vaši zbraň /dle kapitoly 2/

Otevřete vyklápěcí rameno, přičemž zmáčkněte nabíjecí klapku. Vyjměte válcový zásobník Uzavřete vyklápěcí rameno bez válcového zásobníku

**POZOR: Nikdy nepoužívejte ostrý kovový předmět k odstraňování diablek z válcového zásobníku.**

**Poškození válcového zásobníku nebo hlavně mohou vést k funkčním poruchám "zbraně. Přesvědčte se, že zbraň je kompletně vybitá.**

Pokud ještě zůstala jedna diabolka v hlavni, odstraňte ji čistícím kartáčkem nebo ji vystřelte s již prázdným válcovým zásobníkem. Nepokoušejte se střílet již jednou použitými diabolkami. Válcový zásobník a hlaveň mohou být tímto poškozeny.

## 7. Bezpečně mířit a střílet.

Postarejte se o to, aby ústí hlavně mířilo vždy do bezpečného směru. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata. Vždy zacházejte zbraní jako by byla nabitá.

Přesvědčte se, že Vaše zbraň je zajištěna. Nasadte bombičky CO2 a nabijte zbraň výše uvedeným způsobem.

**POZOR! Vzhledem k vysokému výkonu zbraně musíte vždy postupovat velmi obezřetně při výběru cíle Vaší střelby. Vyberte si vždy takové terče, které nelze prostřelit. Také nesmí být příliš tvrdé, aby se od nich diabolky příliš neodrážely. Nikdy nestřílejte na vodní hladinu!!**

Opakování /postup nabíjení/

Jakmile jste zbraň výše popsaným způsobem nabili, ujistěte se, že Váš cíl střelby je bezpečný. Před každým výstřelem musíte OPAKOVAT. Nenapínejte nikdy kohout rukou, neboť by to vedlo k poruchám funkce pušky.

Opakujte tak, že zatáhnete za spodní páku zcela dolů a zvednete ji znovu nahoru až zaklapne. Odjistěte zbraň výše popsaným způsobem. Stiskněte lehce ale plynule spoušť až vyjde střela.

## 8. Překážka v nabíjení

Jedná se o nebezpečný stav!!!

**Pozor: pokud zbraň nevystřelí, nesmíte si nikdy myslet, že ve válci již není žádná diabolka.**

**POZOR: Střelba s puškou s nízkým tlakem CO2 může vést k tomu, že se diabolka v hlavní vzpříčí. Nasadte novou bombičku a vystřelte s prázdným válcovým zásobníkem, Vzpříčená diabolka se tímto způsobem vystřelí. Pokud se však tento stav vystřelením naprázdno neodstraní, vyjměte válcový zásobník a odstraňte vzpříčenou diabolku opatrně čistícím kartáčkem.**

Upozornění: Při nesprávném postupu mohou diabolky spadnout do nabíjecího žlábků, v tom případě nepůjde vyklápečí rameno uzavřít. V tom případě odstraňte uvízlou diabolku plochým předmětem. Druhá možnost je vytřepat diabolku z pušky

## 9. Zvláštnosti CO2

Někdy se může stát, že puška CO2 se podrobí zvláštním podmínkám, které mohou negativně ovlivnit výkon zbraně. K těmto negativním podmínkám patří např. přechovávání nebo skladování zbraně při teplotách, které jsou podstatně vyšší nebo naopak nižší než běžné venkovní teploty / 15 až 21 stupňů/, dále sem patří také používání zbraně pro příliš rychlou střelbu.

Vysoké teploty mohou vyvolat v bombičce nebo ve zbrani samotné tlak, který je mnohem vyšší než provozní tlak. Tento přetlak může zabránit pušce ve výstřelu a může vést ke škodám. Maximální teplota pro skladování a používání této pušky nesmí překročit 50 stupňů. Této teploty může být dosaženo, pokud zbraň za jasného dne zůstane ležet na přímém slunečním světle. Nutno neustále dávat pozor na to, že puška nesmí být používána s bombičkou CO2 jejíž tlak výrazně poklesl. Při nízkém tlaku plynu v bombičce může nastat následující:

-hluk střely je menší než při plné bombičce

-střely zasahují cíl níže než je obvyklé při plném tlaku /nižší rychlost střely/.

**POZOR: střelba s nízkým tlakem bombičky může vést k tomu, že se v hlavní vzpříčí diabolka. Nutno ji odstranit.**

## 10. Nastavení hledí

Zaměřte si bezpečný cíl. Uchopte zbraň tak, abyste v zorném poli měli současně hledí a mušku. Muška musí být přesně ve středu výřezu hledí. Nyní hýbejte zbraní tak dlouho, až se ustaví střední bod terče s jeho spodním okrajem na mušce. Vrchní okraj hledí, vrchní okraj mušky – spodní okraj cílového bodu musí přitom ležet vždy v jedné rovině. Zbraň je nastřelena na vzdálenost 10 metrů.

Horní nastavení se uskutečňuje posunutím táhla na hledí. Při střelbě příliš nahoru – táhlo posuňte dopředu

Při střelbě příliš dolů - táhlo posuňte dozadu

Stranové nastavení se uskutečňuje posunováním mušky. U pušky Lever Action long je nutno nejdříve sundat krytku mušky. Při střelbě příliš doprava – mušku posuňte doprava Při střelbě příliš doleva – mušku posuňte doleva

## 11. Uložení zbraně

Nikdy nenechávejte zbraň uloženou v nabitém stavu.

Uložení a skladování zbraně musí být vždy pouze ve vybitém stavu. Pečlivě dbejte na to, aby žádný náboj nezůstal v hlavni. Bombičku ze zbraně vyndejte a diabolky z válce rovněž odstraňte. Zbraň uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob. Diabolky a bombičky uchovávejte vždy odděleně od zbraně.

## 12. Péče o zbraň

Při odpovídající péči a pečlivém zacházení Vám bude tato zbraň sloužit mnoho let.

Pozor! Nepokoušejte se zbraň nikdy čistit, aniž byste se předem nepřesvědčili, že bombičky a válec jsou vytaženy a že v hlavni nezůstal žádný náboj.

Dlouhodobá funkce Vaší zbraně bude zajištěna, pokud v pravidelných intervalech /vždy cca po 250 výstřelech/ ošetříte zbraň doporučenými čistícími prostředky /čistící filcové kapky apod. - sleduj příslušenství k CO2 zbraní. Kápněte 2 až 3 kapky oleje na zbraň na vyklápěcí rameno.

## 13. Problémy

Špatný výkon střely

- téměř prázdná bombička CO-2
- zanesená hlaveň
- extrémní teploty
- nesprávné střelivo
- diabolky nesprávně vložené do válce
- nesprávně seřízené hledí

Zbraň nestřílí

- prázdná bombička
- bombička není napíchnuta
- extrémní teploty
- diabolky nesprávně vložené do válce

Výklopné rameno nejde uzavřít

- nesprávné střelivo
- diabolka v nábojové komoře /kapitola 7/

## 14. Změny na zbraní

Pozor! Jednotlivé stavební prvky jsou konstruovány a vyráběny tak, aby v každé chvíli zajišťovaly optimální funkci zbraně. Každá změna v konstrukci a v ladění zbraně může vést k její nesprávné funkci a může učinit zbraň nebezpečnou. Nároky na záruku zanikají s každou neoprávněnou změnou učiněnou na zbraní.

## 15. Opravy zbraní UMAREX

Pozor! Každá zbraň, která bezvadně nefunguje, je nebezpečná. Musí být zajištěno, aby tuto zbraň nikdo nepoužíval, dokud není opravená. Je velmi těžké, zajistit si opravu zbraně svépomocí, neodborná montáž zbraně může vést k nebezpečným poruchám funkce. Nechejte si zbraň opravit pouze u autorizovaného obchodníka nebo puškaře.

## 16. Záruka u zbraní UMAREX

V průběhu 2 let od data zakoupení Vám firma UMAREX zajistí opravu zdarma, pokud však závada nevznikla z vlastní viny vlastníka zbraně. Prosím, předejte zbraň k opravě autorizovanému obchodníkovi, popište problém a přiložte nákupní paragon a záruční list. Důležité! Pokud Vaši zbraň přepravujete, ujistěte se, že je nenabitá, zajištěná a že je vyjmuta ze zbraně bombička.

## 17. Bezpečná manipulace se zbraní

Aspekt, že Vaše nová zbraň má velkou rychlost střely, vyžaduje zvláštní obezřetnost. S ohledem na základní pravidla bezpečné střelby si uvědomte, že každý dotek Vaší zbraně je považován za držení zbraně. Zacházejte s Vaší zbraní vždy tak, jako kdyby byla nabitá. Zbraň při nabíjení vždy zajišťujte, aby nemohlo dojít k výstřelu. Prst nikdy nedržte na spoušti. Používejte u této zbraně vždy pouze doporučenou munici a bombičky.

Ústí hlavně směřujte vždy do bezpečného směru.

Střelba je povolena pouze ve vlastním obydlí, na schválené střelnici a na vlastním pozemku, Střela nesmí tyto prostory opustit. Vezměte v úvahu maximální dostřel cca 200 metrů.

Nepřevázejte nikdy nabitou zbraň. Nabíjejte vždy těsně předtím, než začnete střílet.

Nemiřte zbraní nikdy na lidi a závěr Nestřílejte nikdy na hladkou, tvrdou plochu a na vodní hladinu.

Přesvědčte se vždy před střelbou, že cíl a jeho okolí jsou bezpečné.

Zkontrolujte vždy, jestli je zbraň vybitá, pokud ji budete převážet nebo předávat jiné osobě. Ujistěte se, že také při klopýtnutí nebo upadnutí máte možnost kontrolovat směřování ústí hlavně. Z bezpečnostního hlediska je nutno při střelbě nosit ochranné brýle.

Zbraň přechovávejte vždy v dostatečné vzdálenosti od nepovolaných osob /dětí, osob mladších 18 let, nevyškolených osob/ a vždy odděleně od munice a bombiček

Předání zbraně jiné osobě s tímto návodem k obsluze je možno pouze tehdy jde-li o osobu starší 18 let.

Každá změna nebo oprava této zbraně musí být provedena pouze odborným servisem. Nabitou zbraň nikdy nedávejte z ruky. Vybijte zbraň, než ji předáte druhé osobě.

## 18. Technické údaje

<b>Ráže</b>	4,5 mm
<b>Kapacita zásobníku</b>	8 ran
<b>Celková délka zbraně</b>	972 mm long
<b>Hmotnost</b>	3400 g long
<b>Ústíová rychlost střely</b>	175 m/s
<b>Délka hlavně</b>	480 mm long
<b>Pohon</b>	CO2 bombička 88g

Dodatek: viz červená vložka v originálním návodu k obsluze:

Dávejte pozor na to, aby do nabíjecího otvoru nespadla žádná diabolka ani jiný předmět. To může vést k tomu, že se nabíjecí klapka neuzavře, případně k funkční poruše při opakování. Nejdříve vždy odstraňte zapadané předměty. Čtěte kapitolu 8 návodu k obsluze

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

***Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.***

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

<b>Výrobek:</b>	<b>Umarex Lever Action</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Prodejna:</b>	