

Uživatelský manuál pro vzduchovky GAMO

Bezpečnostní pokyny:

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělou osobou. Za přímého dozoru dospělých pak i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte toho, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložením zbraně se vždy přesvědčte, že v nábojové komůrce není zasunutá střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku i střelivo vždy uložte mimo dosah dětí.
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchylení dráhy střely.
10. Uživatel nesmí nikdy použít vzduchovou zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu nebo drogy.
11. Před střelbou se vždy přesvědčte, že za terčem nejsou osoby, které byste mohli zranit nebo předměty, které by mohly být střelbou poškozeny.
12. Nikdy neprovádějte změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se vám projeví závada, pak se poraďte s kvalifikovanou osobou. Nikdy se nepokoušejte na vzduchovce opravit vzniklou závadu. K tomu jsou nutné speciální nástroje a může to být pro vás nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití nebo manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce zbraně. Uživatel odpovídá za poškození, která na zbrani způsobí.
14. Nejdříve rozvažte a poté vystřelte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme užívat osobám mladším 16-ti let.
16. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že vzduchovka není nabitá.
17. Vzduchovku přechovávejte v uzavřeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
18. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



Pojistka

Manuální pojistka se nachází před spouští v lučíku vzduchovky. Pojistka v podobě páčky má dvě polohy. V poloze SAFE – zajištěno – dozadu, blíže ke spoušti je vzduchovka zajištěná. Se zajištěnou vzduchovkou můžete bezpečně manipulovat. V poloze FIRE – odjištěná. Vzduchovku odjistěte pouze těsně před střelbou ve chvíli, kdy míříte na cíl.

Natáhnutí zbraně

Při natahování mějte vždy vzduchovku zajištěnou a namířenou do bezpečného prostoru! Levou rukou uchopte hlaveň v přední poloze a zatáhněte jí směrem dolů a k sobě, až uslyšíte cvaknutí nebo zůstane hlaveň ve zlomené poloze.

Nabíjení zbraně

Do zadní části hlavně rozlomené vzduchovky vložte diabolku nebo olovněný brok příslušné ráže a následně hlaveň pohybem vzhůru zaklapněte.

Nastavení hledí

Výškovou elevaci a stranovou regulaci hledí proveďte dle svých představ.

Míření

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hranu mušky srovnána s horní hranou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

Střelba

Zamíříte na cíl, odjistěte zbraň Stisknutím pojistky vpřed. Po stisku spouště zbraň vystřelí.

Pokyny pro údržbu doporučujeme po cca 1000 výstřelech přimáznout pístní válec a píst asi třemi kapkami vhodného oleje. Olej aplikujte přepouštěcím otvorem v pístním válci, kterým při výstřelu proudí vzduch do hlavně. Vzduchovku neskladujte v nevhodném, zejména vlhkém a prašném prostředí, rovněž jí chraňte před účinky kyselí. Neukládejte vzduchovku s nataženým pístem nebo se střelou v hlavni.

NIKDY NESTŘÍLEJTE NA PRÁZDNO!

POZOR!

Vzduchovka je zbraní ve smyslu zákona 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a pro její používání platí plné ustanovení o jejím zabezpečení, používání na vyhrazených místech, ke stanoveným účelům apod. Používat zbraň může pouze osoba starší 18 let. Zbraň je určena ke sportovní střelbě, a nikoliv na živé cíle.

Čištění vzduchovky

Čistěte zbraň

Po cca 100 výstřelech, po každém navlhnutí. V případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok. V náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc.

Čištění vývrtu

Prostříknete vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový větrák a poté vývrt vysušíte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny nečistoty odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

Čištění ostatních částí zbraně

Ostatní části vzduchovky čistěte suchým hadříkem starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej.

Konzervace

Vývrt a všechny přístupné součásti po vyčištění do sucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vyčistěte vývrt.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice