

Uživatelský manuál pro vzduchovky značek Gamo, BSA model

400, 500, 600, CSI, Hunter, Magnum, Maxima, Shadow 1000, CSI+Sport+IGT+DX, Socom 1000+Tactical, ViperMax, ViperSkeet, Whisper X+IGT, CFR, Nitro 17, Big Cat, Forest, Black Fusion, Black Bull, Black Knight, Black Shadow, Bull Whisper, Forest, Hunter 440, mod. 400, BSA Meteor MK7, BSA Supersport, BSA XL Tactical

<u>Technická data:</u>	500	600	Magnum	Hunter	Maxima	ViperMax ViperSkeet	Shadow	Whisper X	CSI	Socom Tactical
Ráže:	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm 5,5 mm 6,35 mm	4,5 mm 5,5 mm 6,35 mm	4,5 mm 5,5 mm	4,5 mm	4,5 mm 5,5 mm
Ústňová rychlost střely:	210 m/vt 200 m/vt	210 m/vt 200 m/vt	250 m/vt 220 m/vt	300 m/vt 220 m/vt	305 m/vt 220 m/vt	305 m/vt 190 m/vt	305 m/vt 220 m/vt	305 m/vt 220 m/vt	305m/vt	305m/vt 220 m/vt
Hmotnost zbraně:	2,75 kg	2,75 kg	3,15 kg	3,25 kg	3,2 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3 kg	3,4 kg
Celková délka:	1080 mm	1080 mm	1120 mm	1152 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Délka hlavně:	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	500 mm	500 mm	450 mm	450 mm	450 mm	500 mm
Záměrná:	412 mm	445 mm	445 mm	445 mm	500 mm	500 mm	412 mm	412 mm	412 mm	412 mm
Odpor spouště:	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg	1-1,5 kg

Hledí: viz obr. A

Stranová korekce: Místo zásahu vlevo – regulační knoflík (1) pootočte ve směru hodinových ručiček.
Místo zásahu vpravo – regulační knoflík (1) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Výšková korekce: Místo zásahu vysoko – regulační kolečko (2) pootočte ve směru hodinových ručiček.
Místo zásahu nízko – regulační kolečko (2) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Změna výšky plátku hledí: Povolte šroubek (3), aby se plátek hledí uvolnil. Pak jej vysuňte do potřebné výšky a přidržný šroubek (3) dotáhněte, aby plátek hledí pevně seděl ve sklopném rámečku hledí.

Bezpečnostní pojistka: viz obr. B

Páčka bezpečnostní pojistky se nachází v blízkosti spouště uvnitř lučičku (4). Pokud se pojistka nachází v zadní poloze, je zbraň zajištěna. Po jejím přesunutí dopředu se blokování spouště vypne a zbraň je připravena ke střelbě.

Spoušť: viz obr. C

Spoušť je vybavena regulačním šroubkem k nastavení jejího odporu. Regulace se provádí následovně:

Snížení odporu – regulační šroubek (5) pootočte ve směru hodinových ručiček.

Zvýšení odporu – regulační šroubek (5) pootočte proti směru hodinových ručiček.

Bezpečnostní pravidla:

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Používat je mohou pouze dospělé osoby. Zásady bezpečnosti jsou ve střelctví trvalou a nikdy nekončící prioritou.
2. Nikdy neříkejte na osoby nebo zvířata i když je vaše zbraň vybitá.
3. Vždy mířte pouze na bezpečný terč. Věnujte pozornost tomu, aby terč nezakrýval jiné objekty a jeho pozadí nezpůsobilo odrazy střel.
4. Při manipulaci a napínání zbraně dbejte na to, aby vaše prsty byly bezpečně mimo spoušť.
5. Pokud nejste ke střelbě připravený, zbraň nenabíjejte. Nechodte, neběhejte a neskákejte s nabitou zbraní a rovněž ji nabitou neukládejte do vozidla. I když je zbraň vybitá, zajistěte ji bezpečnostní pojistkou.
6. Před použitím zbraně a také dříve než ji uložíte se přesvědčte, jestli je vybitá.
7. Zbraň a střelivo ukládejte odděleně a pokud možno pod zámek.
8. **Zbraň i střelivo vždy uložte bezpečně z dosahu dětí.**
9. Nestřílejte na cíl, který může vaše střely odrazit nebo vychýlit. Nikdy nestřílejte do vody nebo na vodní hladinu.
10. Pokud jste pod vlivem alkoholu nebo drog, zbraň nesmíte použít.
11. Dříve než začnete střílet, přesvědčte se, zda za terčem nejsou osoby nebo jiné objekty, které by vaše střely mohly zranit nebo poškodit.
12. Neměňte ani neupravujte žádnou část vaší zbraně. Pokud dojde k závadě, obraťte se na odborného puškaře. Nepokoušejte se zbraň opravit. K tomu jsou potřebné speciální nástroje bez kterých by oprava mohla být nebezpečná.
13. Výrobce a prodejce zbraně nemají odpovědnost za následky nesprávného užívání zbraně. Výhradně uživatel je odpovědný za všechny škody, které se zbraní způsobí.
14. Nejdříve přemýšlejte, potom teprve střílejte.
15. Nedoporučujeme vzduchovou zbraň používat osobám mladším 16ti let.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona, España
www.gamo.com

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz

 **ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**
prodej zbraní a munice

Puškohled Gamo

Sejměte krytky, podívejte se puškohledem ze vzdálenosti 7,5 – 10 cm tak, abyste získali uvnitř okuláru celistvý obraz, doostřete otáčením okuláru a dotáhněte protimatku.

Pozor: Nedívejte se nechráněným zrakem puškohledem do slunce, neboť by se mohl trvale poškodit Váš zrak.

Montáž: Držíte-li pušku ve střelecké pozici, měl by být puškohled umístěn ve správné vzdálenosti od oka. Povolte tedy montážní šroubky a vzdálenost nastavte. Jakmile tuto vzdálenost nastavíte, opatrně šroubky utáhněte.

Důležité: Některé puškohledy jsou vybaveny v zadní části montáže aretačním šroubem proti podélnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu (zpětného rázu). Při montáži puškohledu na rybinu vzduchovky nebo montážní lištu rozeberte zadní díl montáže odstraňte výstelku pro puškohled. Usad'te tento díl na otvor v liště, nebo těle vzduchovky a zašroubujte aretační šroub (červík) pod odstraněnou výstelkou. Tímto zašroubováním se zabrání nejen nechtěnému posuvu puškohledu vlivem výstřelu, ale i nežádoucím deformacím otvoru v těle vzduchovky či montážní liště nedostatečně zašroubovaným aretačním šroubem.

Nástřel: Umístěte pušku na pevnou podporu a vyzkoušejte testovací výstřel, případně se podívejte po vyjmutí závěru hlavní. Poté se podívejte puškohledem a posuňte křížem do místa zásahu či místa, které jste viděli vývrtem hlavní, a to pomocí stavěcích šroubků montáže či báze montáže (pokud je jimi montáž vybavena).

Doladění nástřelu: Výšková a stranová regulace by měla sloužit ke konečnému doladění nástřelu. Šroubky regulace se otáčejí stupňovitě a posouvají záměrným bodem ve směru „up“ (nahoru) či „right“ (vpravo). Sejměte krytky šroubků stranové a výškové regulace. Pokračujte v posouvání záměrného bodu do místa zásahu, což lze učinit pomocí stupňovitého otáčení šroubků velmi přesně.

Údržba a použití puškohledu:

- Nikdy nevyjímejte čočky. Mezi čočku a tělo je aplikována těsnicí hmota – vyjmutí čočky toto těsnění zničí.
- Nikdy nevyjímejte okulár z hlavního tubusu – tubus je naplněn dusíkem. Při demontáži dusík unikne a do tubusu vnikne prach, čímž se zanele záměrný bod a hrozí poškození optiky.
- Šroubky stranové a výškové regulace nikdy nevyjímejte zcela ven z optiky.
- Po nastřelení našroubujte zpět krytky šroubků stranové a výškové regulace.
- Nikdy nedopusťte, aby na čočkách zůstávala vlhkost. Chraňte optiku před silným deštěm a vodou.
- Po zaostření okuláru nenechávejte protimatku volnou.

Speciální instrukce: Ujistěte se, že krytky stranové a výškové regulace a protimatka jsou utaženy.

Výrobce: Industrias el Gamo, Barcelona España
www.gamo.com

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz

 **ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**
prodej zbraní a munice