

# NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ ZBRANĚ Umarex Walther P22

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Ráže	9 mm P.A.
Kapacita zásobníku	7 + 1
Celková délka	154 mm
Celková výška	120 mm
Celková šířka	25 mm
Délka hlavně	85 mm
Hmotnost	480 g

*Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a bezpečnostními pokyny.*

## BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se svou zbraní tak, jako by byla nabitá.
2. Nikdy pistolí nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než pistolí odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Pistolí přechovávejte nenabitou s kohoutem v přední poloze a zajištěnou.
6. Nikdy nenechávejte pistolí nataženou, nabitou a nezajištěnou bez dozoru.
7. Před nabitím se přesvědčte, že vývrt hlavně, komora a závěr nejsou nadměrně znečištěny zplodinami.
8. Používejte pouze továrně vyrobenou munici příslušnou pro ráži Vaší zbraně (doporučujeme střelivo firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie)
9. Nepoužívejte zbraň na menší vzdálenost než 1 m.
10. Když je pistole nabitá a natažená, mějte pojistku v poloze zajištěno až do okamžiku, kdy jste připraveni ke střelbě. Při odjišťování mířte do bezpečného prostoru.
11. Neblokujte výhozné okénko a dbejte na to, aby nikdo nestál ve směru vyhazované nábojnice. Při úchopu zbraně dejte pozor, aby prsty byly pod zpětnou dráhou závěru zbraně.
12. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
13. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
14. Před čištěním, skladováním nebo přepravou se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
15. Zbraň a munici přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
16. Nikdy neupravujte součástky zbraně. Můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.

## HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



## POUŽITÍ PISTOLE

Tato pistole je určena pro tyto účely:

- jako startovací zbraň pro sport
- jako signální zbraň pro horolezce, plachtaře aj.
- jako zbraň pro sebeobranu
- jako signální zbraň při oslavě Silvestrovské noci

**Ve vlastním zájmu používejte tuto zbraň pouze pro výše uvedené účely.**

## POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ STŘELIVO

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit Vaši zbraň nebo Vás zranit. Doporučujeme používání nábojů od firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie.

## POJISTKA

Zbraň je opatřena pojistkou. Pojistka je umístěna na zadní části závěru zbraně, z obou stran. Tahem přepínače směrem dolů zbraň zajistíte – poloha **S**. Vytlačení přepínače směrem nahoru zbraň odjistíte – poloha **F**. Zajištěná zbraň je bezpečná a nemůže dojít k výstřelu. Se zbraní můžete bezpečně manipulovat.

## VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU

Uchopte zbraň do pravé (levé) ruky, palcem a ukazováčkem potáhněte záchyť zásobníku směrem dolů. Zásobník se povysune z rámu zbraně a může být druhou rukou vytažen.

## PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuňte stejným způsobem. Toto opakujeme až do kapacity zásobníku. Neplňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je předepsáno.

## NABÍJENÍ ZBRANĚ

**Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru a zbraň mějte zajištěnou!**

Vsuňte plný zásobník do zbraně, až na doraz a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku. Závěr zbraně uchopte za zadní část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Po odjištění je zbraň připravena ke střelbě a je nutno s ní opatrně zacházet.

## PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Stiskem záchyty závěru dolů zbraň opět nabijeme.

## VYBÍJENÍ PISTOLE

**Zamířte do bezpečného prostoru!**

Vyjměte zásobník, natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen, vypusťte závěr dopředu, vypusťte palcem kohout.

Nikdy nestřílejte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!

## POKYNY PRO ÚDRŽBU ROZBORKA PRO

### ČIŠTĚNÍ

1. Zamiřte do bezpečného prostoru.
2. Vyjměte zásobník.
3. Přesvědčte se, že v nábojové komoře není náboj.
4. Natáhněte kohout do zadní polohy.
5. Zatáhněte za demontážní ramínko směrem dolů, až se povysune z rámu zbraně a napněte kohout.
6. Závěr zbraně natáhněte do maximální zadní polohy a pohybem vzhůru jej uvolněte z rámu. Pohybem vpřed jej vyvléknete z rámu. Jako poslední vyjměte vratnou zpruhu s vodítkem. Tím je provedena rozborka zbraně nutná k čištění.
7. Opačným postupem zbraň složíte. Poté vrátíme demontážní ramínko do původního stavu.

### UPOZORNĚNÍ

Žádné další díly zbraně nedemontujte. Pokud se domníváte, že zbraň vyžaduje seřízení nebo opravu, svěťte ji odborné dílně.

### ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

Čistěte zbraň:

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok - v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

### ČIŠTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÉ KOMORY

Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

### UPOZORNĚNÍ!

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň ostrá a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně! Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

### ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ

Ostatní části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

### KONZERVACE

Vývrt, nábojovou komoru a všechny přístupné součásti po vyčištění dosucha zvlhčete vhodným konzervačním prostředkem. Před střelbou vytřete vývrt dosucha.

### STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektových pyrotechnických výrobků je ke každé zbrani přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou, nepoužívat žádný nástroj). Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí! Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek, namiřte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu použijte vhodné akustické nábojky.

### POZOR!

Při střelbě efektové pyrotechniky dbejte veškeré možné opatrnosti!

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

## ZÁRUKA

Naše zbraně podléhají přísné kontrole na kvalitu. proto jsou také všechny zbraně označeny značkou státní zkušebny. pokud se ale vyskytne závada, opraví ji firma UMAREX v záruční době zdarma, popřípadě ji nahradí za novou a to za předpokladu, že se bude jednat o výrobní vadu popř. vadu materiálu. Předejte prosím Vaší vadnou zbraň do některé autorizované opravy (autorizovanému obchodníkovi), popište mu problém a přiložte odpovídající nákupní doklad. Záruční doba bude uznána také za předpokladu, že zbraň byla používána výlučně pro účely popsané výše v tomto návodu k obsluze.

## SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Zbraň musí být vždy zajištěna. Zbraň odjišťujte pouze těsně před střelbou. Pokud zbraň nemá žádné jištění, může být nošená pouze bez nábojů. Vystřelujte pyrotechnickou municí vždy jen se vztyčenou paží kolmo nahoru nad hlavu. Získání této zbraně je možné bez nákupního povolení (zbrojního průkazu), avšak nabyvatel musí být starší 18 let. Předání nebo prodej této zbraně jiné osobě se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li nabývající osoba starší 18 let. Mějte na vědomí, že tyto volně prodejné zbraně nesmí být nošeny na veřejných akcích, jako jsou např. národní slavnosti, sportovní podniky apod. Střílení se signálními (plynovými) zbraněmi je povoleno pouze v situaci bezprostředního ohrožení, k sebeobraně a záchraně. Žádné úpravy na této signální (plynové) zbraně nejsou povoleny. Za škody, které vzniknou nesprávným používáním této zbraně, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

**Samonabíjecí zbraň** – plynovka je napodobenina nebo více či méně věrnou kopií skutečné střelné zbraně světově proslulých výrobců. Je vyrobena z lehkých slitin, případně některé části mohou být ocelové, povrchově upravena. Provedení je buď celo černé, chromové, niklové případně kombinované.

Plynové pistole se vyrábějí v rážích 6mm, 8mm, 9mm. Ráže je uvedena na závěru zbraně. Do zbraně lze použít slepé (akustické) nábojky označené jako start nebo plynové nábojky označené CS/CN vždy příslušné ráže.

Po odpálení nábojky po stisku spouště se využívá tlaku zplodin hoření na dno nábojky a tím i na závěr, který se odsouvá do zadní polohy. Prázdná nábojka je vyťahovačem vytažena z nábojové komory a tlakem pružiny zásobníku vyhozena.

Vratná pružina závěru

vrací zpět dopředu závěr, který zároveň zasouvá další náboj ze zásobníku do nábojové komory. Po odpálení posledního náboje u většiny modelů zůstává závěr v zadní poloze. U malých zbraní se závěr vrátí po vyjmutí zásobníku, u velkých se závěr uvolní pákou vypouštěje závěru.

Plynová zbraň se skládá z rámu zbraně, u většiny typů pevně spojeného s hlavní. Hlaveň je uvnitř přepažena přepážkou z tvrdokovu. Na rámu se pohybuje závěr, jehož polohu zajišťuje vratná pružina. Do rámu se zasouvá zásobník, který je přidržován záchytem zásobníku. U malých zbraní je záchyt zásobníku v patě zásobníkové šachty, u větších modelů je záchyt zásobníku za lučičkem spouště. Zásobník pojme dle typu zbraně od 5 do 15 nábojů. Zbraně jsou vybaveny manuální pojistkou.

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

<b>Výrobek:</b>	<b>Umarex Walther P22</b>
<b>Výrobní číslo:</b>	
<b>Datum prodeje:</b>	
<b>Prodejna:</b>	

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice