

NÁVOD NA AIRSOFTOVÉ ZBRANĚ

MINI MP5 Kidz

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	Mini MP5
Technologie	Elektrika
Kalibr	6 mm BB 0,12 – 0,20 g
Energie	< 0,08 J
Pojistka	Jištění spouště
Délka zbraně	270 mm
Hmotnost	290 g
Kapacita zásobníku	70 BB

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíňte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabítou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň natazenou a nabítou bez dozoru.
7. Před nabítím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Váši zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci mříte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávajte prsty do lúčku spouště, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávajte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy jí svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

1. Nabíjecí komora
2. Spoušť
3. Prostor pro vložení baterií
4. Miřidla

Automatická pojistka přepínače režimů střelby v elektrickém módu

Zbraň je vybavena přepínačem režimu střelby na své levé straně ve směru střelby. Pozice jsou označeny obrázkově. Bílá přeškrtnutá nábojnica znamená zajištěno, v této pozici zbraň nevystřelí ani po stisku spouště.
POZOR – nikdy se nesnažte protlačit spoušť proti jištění silou - dojde k poškození zbraně.