

NÁVOD NA POUŽITÍ AIRSOFT ZBRANĚ

Heckler & Koch G36 C AEGDP

TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	G36C	Střelivo	6 mm BB 0,12 – 0,23 g
Systém	Elektrický - manuální	Délka zbraně	500/720 mm
Energie	< 0,5 J	Hmotnost zbraně	1 670 g
Režim střelby	Semi/Full Auto	Stavitele hledí	Ano
Shoot-Up	Ano	Hlaveň	Kovová

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemírite střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabítou bez dozoru.
7. Před nabítím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaši zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci mítě do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávajte prsty do lučíku spoušť, pokud nemíříte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkонтrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávajte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujete ani neopravujete části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



1. sklopná pažba, 2. mířidla, 3. zásobník, 4. kryt baterie,
5. shoot-up (zobrazen dále), 6. přepínač režimu střelby, 7. spoušť