

NASTAVENÍ VZDUCHOVKY RTI PROPHET/PRIEST (PERFORMANCE)

1. BICÍ PRUŽINA

Výkon lze upravit pomocí šroubu napětí bicí pružiny, který se nachází v botce na zadní straně pušky. Imbus klíčem 6mm otáčejte po směru hodinových ručiček k většímu napnutí pružiny (**zvýšení výkonu**) nebo proti směru hodinových ručiček k jejímu uvolnění (**snížení výkonu**).

Pozn.: Zjednodušeně se dá říci, že čím více je pružina napnutá, tím více kladívko udeří na jehlu ventilu a vypustí se více vzduchu = silnější výstřel.

Pokud utáhnete šroub bicí pružiny příliš moc, nebude možné zbraň natáhnout a je nutné šroub povolít.



2. REGULÁTOR

Varianty Performance jsou již v základu vybaveny externě nastavitelným regulátorem. U klasických verzí Priest/Prophet je nutné jej dokoupit.

Manometr pro regulátor tlaku je umístěn blíže ke spoušti. Šroub k jeho nastavení se nachází vedle plnicího ventilu viz. obrázek.

Imbus klíčem 6mm otáčejte po směru hodinových ručiček k nastavení vyššího tlaku (**zvýšení výkonu**) nebo proti směru hodinových ručiček k jejímu snížení (**snížení výkonu**).

Obě tyto úpravy můžete provádět, i když je kartuše pod tlakem.

Ručička na regulátoru bude při zvyšování tlaku ukazovat nově nastavenou hodnotu ihned.

POZOR! Při snižování tlaku se nově nastavená hodnota ihned **neprojeví!** Imbus klíčem vždy proveďte jen 1/4 otočky a poté **několikrát vystřelte naprázdno**, aby došlo k **vyrovnání tlaku** a posunu ručičky na nově nastavenou hodnotu.



3. SPOUŠŤ

Citlivost spouště jednoduše **zvýšíte povolením** seřizovacího šroubu č. 1. Pro **snížení** citlivosti spouště stačí ten samý šroub **utáhnout**. **POZOR!** Při **nadměrné zvýšení** citlivosti, zbraň **vystřelí** i při **seběmenším doteku** spouště.

Propad spouště nastavíte **povolením/utáhnutím** seřizovacího šroubu č. 2.

