

KRAL ARMS BIGHORN



BEZPEČNOSTÍ POKYNY

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poradte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.

Nepoužívejte poškozenou kartuši či kartuši po pádu. Kartuši nerozebírejte, i když tlak na manometru není zobrazen.

Toto připomenutí je napsáno, aby vás chránilo před chybami, které mohou vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.

Pozor: Nebezpečí výbuchu!!!

Při zahřívání kartuše okolním teplem nebo při dlouhodobém slunečním záření hrozí nebezpečí výbuchu. (Max +40 C / Min -05 C)

V opačném případě nechte pušku vychladnout na chladném místě. Při letecké přepravě se doporučuje nést tlak maximálně 80 barů.

DEMONTÁŽ



Pažba lze snadno sundat imbusovým šroubem, který je k dispozici v krabici vaší pušky. (Obrázek 1)



Nastavení spouště

Pomocí vnitřních stavěcích šroubů spouště můžete nastavit délku chodu spouště a její citlivost.



Bezpečnostní pojistka

Vzduchovka připravena ke střelbě, pojistka vypnutá - POZICE "F" (obrázek 4)

Zajištěná vzduchovka proti výstřelu, pojistka zapnutá - POZICE "S" (obrázek 5)



Zásobník

Zásobník nové generace lze zasunout a vysunout pouze z pravé strany. Prázdný zásobník neumožní další natáhnutí zbraně.

(Obrázek 6, 7)



Plnění kartuše

Sestavte plnicí zařízení a připojte ke zbrani. Pokud uslyšíte při prvním plnění unikat vzduch, zkontrolujte těsnění v dodávané rychlospojce zda není deformované.



Střelba bez zásobníku - jednoranná redukce

Jednoranná redukce za zasunuje pouze z pravé strany do otvoru zásobníku.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU



PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). Jakmile se kryt dostane

do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.