

PRAK WILDEE DRAGON

CZ manuál

OTT PRAKY

OTT praky (guma je uchycena shora) mají klasický tvar písmene Y. Lze je použít pro více střeleckých stylů a držení. Nemají konkrétní bod pro míření na těle praku (na rozdíl od TTF variant). Ideální řešení pro instinktivní střelbu.

Montáž gummy:

1. Povolte úplně šroub aby jste uvolnili držák gummy viz obrázek č. 1.



Obrázek č. 1.

2. Vložte gummy na své místo. Viz obrázek č. 2.



Obrázek č. 2.

3. Držák gummy spojte zpátky a **pevně** dotáhněte šroub viz obrázek č. 3.



Obrázek č. 3.

4. Správně upevněná gummy viz obrázek č. 4.



Obrázek č. 4.

Montáž mířidel:

Mířidlo nasuneme na rameno praku a dotáhneme šroubkem viz obrázek č. 5 a č. 6.

