

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

Umarex GLOCK

TECHNICKÉ PARAMETRY


Systém	CO2	Ust'ová rychlost	Do 115 m/s	Délka zbraně	190 mm
Střelivo	Ocelové BBs	Kapacita zásobníku	18 BB	Mířidla	Pevná
Kalibr	4,5 mm	Délka hlavně	85,5 mm	Hmotnost	660 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabita., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabita.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabita.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabita. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabita.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěťte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ




Front sight – muška, **Muzzle** – ústí hlavně, **Trigger safety** – pojistka spouště,
Magazine catch – záchyt zásobníku, **Rear sight** – hledí, **Slide** – závěr, **Trigger** – spoušť,
Magazine – zásobník,

POJISTKA


Tzv. jazýčková pojistka je integrována do spouště. Pro možnost stisku spouště je zapotřebí spoušť palcem tlačít na střed, aby zároveň došlo ke stisku jazýčkové pojistky. Pouze tak, lze spoušť zmáčknout. Pokud spolu se spouští nezmáčknete jazýčkovou pojistku, nelze spoušť zmáčknout.

Dále je pistole vybavená hlavní pojistkou. Najdete ji pod hlavní, v přední části zbraně. Ovládá se posunem vpřed a vzad. Pokud je pojistka posunuta vpřed a je vidět značení F, zbraň odjistíte. Pokud pojistku přesunete vzad, a je vidět značení S, zbraň zajistíte.



VLOŽENÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Stiskněte záchyt zásobníku a vyjměte zásobník ze zbraně. Poté patku zásobníku posuňte dopředu. Pod patkou zásobníku se ukrývá tlačný šroub bombičky CO2 12g. Šroub lze šroubovat imbus kláčem velikosti 6 mm. Sešroubujte tlačný šroub bombičky zcela dolů, aby vznikl dostatečný prostor pro vložení bombičky. Bombičku vložte do zásobníku hrdlem vzhůru k napichovači. Následně dotáhněte tlačný šroub, aby došlo k napíchnutí CO2 bombičky. Šroub nepřetahujte, jakmile přestane unikat CO2 je hotovo. Nakonec vložte zásobník s bombičkou do zbraně.



VAROVÁNÍ

Pokud je zbraň pod tlakem a v tlakovém pouzdře je CO2, nevystavujte zbraň vyšším teplotám než je 50°C! Tlakové pouzdro by mohlo explodovat! Neskladujte rovněž v prostorách, kde by teplota mohla převýšit 50°C.

NABÍJENÍ

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů. Kruhovým otvorem v horní části zásobníku vložte do zásobníku ocelové BB broky Umarex. Po naplnění zásobníku uvolněte tlačnou pružinu, aby tlačila střelivo vzhůru. Nakonec naplněný zásobník vložte do zbraně.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



BLOWBACK

Pozor, zbraň je vybavená systémem BlowBack – automatický posun závěru během střelby. Nemějte tedy prsty, nebo jinou část těla v dráze pohybu závěru zbraně během střelby.

STŘELBA

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Zamířte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň. Stiskem spouště vystřelte.