

NÁVOD PRO KLADKOVÉ KUŠE JANDAO CHACE WIND

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Nikdy nestřílejte naprázdno, dojde ke zničení kuše!

Dbejte na správný úchop kuše, mějte vždy prsty mimo dráhu tělivy a šípu.

Mažte tělivu tukem po každém 5-10 výstřelech.

Po sestavení kuše kontrolujte hlavní šroub vždy po 20 výstřelech.

Používejte pouze nepoškozené a předepsané šípy! Končík šípů musí být vždy HALF MOON!

Před střelbou se přesvědčte, zda máte volný prostor i daleko za cílem.

Prst na spoušť pokládejte jen v případě, že míříte na cíl a jste rozhodnutí střílet.

Nezapomínejte na to, že se jedná o nebezpečnou zbraň, a proto dodržujte základní bezpečnostní pravidla manipulace se zbraní.

HLAVNÍ ČÁSTI KUŠE



Důležité prvky:

- Uložení ramen – je třeba ho pravidelně kontrolovat a dotahovat.
- Hlavní šroub spojující lučiště a tělo kuše – v případě, že je v balení dodávaná podložka, nezapomeňte ji použít, po cca 20ti výstřelech překontrolujte hlavní šroub.
- Tětíva – tětívu mažte tukem po každém 5-10 výstřelu, pro prodloužení její životnosti.

SLOŽENÍ KUŠE

ULOŽENÍ RAMEN

Kuše je dodávána v kompletně rozebraném stavu, proto je zapotřebí smontovat i ramena.

Připravte si srdce kuše, ramena a šrouby ramen. Součástí jsou i gumové plátky (podložky). Umístěte na srdce kuše gumové podložky, následně přiložte ramena a přitáhněte je šroubem s podložkou. Postup je stejný pro obě ramena.

TĚLO A LUČIŠTĚ

Po složení lučiště ho nasad'te na tělo kuše tak, aby dosedlo a lícovalo s tělem kuše. Dále přiložte nášlap k lučišti a zajistěte ho spolu s nášlapem hlavním šroubem s podložkou.



NASAZENÍ TĚTIVY

Kuše je velmi silná proto doporučujeme tento postup absolvovat ve dvou. Je potřeba být opatrný, abyste nezranili sebe někoho jiného.

Součástí balení je napínák tětivy (tětiva s velkými kovovými oky). Oka napínáku umístěte na lučiště do vhodné pozice tak, aby bylo možné kuši natáhnout. Natáhněte kuši, tím se stáhnou ramena do potřebné šířky, abyste následně mohli navléknout tětivu. Tětivu kuše provlékněte oky napínáku a následně ji nasad'te do drážek koncovek lučiště. Zkontrolujte správnost nasazení tětivy. Nakonec pevně uchopte napínák a druhá osoba uvolní napínák z kuše stiskem spouště. **POZOR** je třeba vynaložit značnou sílu, aby nedošlo k výstřelu na prázdko, napínák je třeba povolovat pozvolna. Po dostatečném povolení napínáku převezme sílu lučiště tětiva. Poté můžete napínák z kuše sundat.



MÍŘIDLA

Součástí kuše jsou standardní mířidla – dioptř a Tru-Glo muška.

Montáž mířidel:

Dioptř nasuňte na RIS lištu kuše a zajistěte ho šroubkem.

Muška – uvolněte šroubek na srdci kuše a vsuňte mušku pod něj.



NASTŘELEŇÍ KUŠE

Vystřelte několikrát z kuše. Nastavení mířidel se řeší posunem mušky, tam kde je zásah tam je třeba mušku posunout.

NATÁHNUTÍ KUŠE

Před natahováním kuše zkontrolujte všechny spoje a stav tětiv.

Nastavte pojistku kuše na F červené zbarvení odjištěno a pro jistotu promáčkněte spoušť, abyste se přesvědčili, že je zádržný systém tětivy připraven ji přijmout.

Natažení provádějte vždy stejnoměrně (symetricky) co nejbliže kolem těla kuše.

Doporučujeme použít rukavice nebo originální natahovák, jelikož je kuše velmi silná.

Kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, poté táhněte tětivy rukama a zády k sobě, až zacvakne v pojistném mechanismu.

V případě použití kladkového provazu kuši položte kolmo k zemi nášlapem vpřed. Zašlápněte nášlap, střed provazu umístěte v místě k tomu určeném – nejčastěji za montážní lištou. Háčky na provazu nasadte na tětivy. Poté uchopte madla a zatáhněte rukama a zády až zacvakne v pojistném mechanismu. Poté kuši manuálně zajistěte přesunutím páčky do polohy S – zelení zbarvení.

Pokud kuše nemá jasné označení místo pro zachycení kladkového provazu provlékněte jej pažbou.

STŘELBA

Po natažení kuše vložte do drážky letku – kormidlo odlišné barvy a zasuněte jej pod přítlačník až k pojistnému mechanismu. Používejte pouze nezávadné, rovné, čisté šípy předepsaného typu.

Nevystřelujte poškozené šípy nebo s chybějícími letkami.

Zamiřte na cíl.

Zkontrolujte, že je kolem vás dost prostoru a i daleko za cílem je volný prostor, pro případ, že netrefíte cíl, kdy může šíp letět až 200 m.

Odjistěte pojistku a stiskněte spoušť.

Kontrolujte nezávadnost všech částí šípu a jeho správné založení.

Pokud vystřelíte naprázdno nebo se špatně založeným šípem, dojde ke zničení kuše!

ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ

Udržujte tětivy stále namazanou, nesmí vyschnout, jinak může dojít k jejímu přetržení během střelby. Stejně tak lanoví kuše. Před prvním výstřelem a pokaždé po 20ti zkontrolujte hlavní šroub a ostatní spoje na kuši.

Kuši skladujte nejlépe v obalu k tomu určeném. Před uložením kuše namažte tětivy a spoušťový mechanismus. Skladujte ji v suchém, temném prostředí.

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Kuše Chace WIND
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

**Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, což je tětíva a lanová kuše.
Dále se záruka nevztahuje na poškození způsobená výstřelem na prázdko – bez šípu.
Parametry kuše se mohou v čase a intenzitě používání měnit.**

**Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice