


## NÁVOD NA POUŽITÍ LUKŮ

### BEAST HUNTER PROTEX

#### BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Luk je především zbraní, a proto nikdy nestřílejte ani nemiřte na lidi a zvířata, luk je určený pouze pro tréninkovou sportovní střelbu.
2. V případě silných kladkových luků jej používejte pouze na místech k tomu určených, případně pouze na vlastním pozemku.
3. S lukem nikdy nestřílejte na prázdno, bez šípů, s poškozeným šípem nebo nevhodným šípem. Střelbou s takovým šípem může dojít k poškození luku i zdraví střelce.
4. Doporučujeme využívat bezpečnostní doplňky střelby, pokud nejsou součástí balení luku. Doporučujeme koupit chrániče předloktí, chrániče prstů nebo rukavici, případně pro velmi silné luky vypouštěč tětivy.
5. Vybírejte si cíl, na který budete střílet a to s vědomím toho, co se nachází za ním a v okolí. Šíp může způsobit škody na velmi rozsáhlém území.
6. V případě, že střelec nechce vystřelit šíp z už natáhnutého luku, může to učinit povolením tětivy velmi pomalým pohybem ruky. Musí přitom být připravený na prudký a silný tah tětivy.
7. Model luku a síla nátahu by měla být vhodná k úrovni střelce.
8. Nikdy sami neupravujte luk! Při neautorizované zásahu do luku můžete přijít o záruku.
9. Nikdy nemiřte na to, na co nemíníte střílet.
10. Nikdy nenechávejte luk bez dozoru. Vždy uschovávejte luk na místech zabezpečených proti krádeži a chráňte jej před dětmi.
11. Udržujte luk v dobrém technickém stavu a nezapomínejte na čištění. Skladujte jej na suchém místě.
12. Ke střelbě používejte vždy šípů vhodné k modelu luku. Vždy kontrolujte šípů, kterými budete střílet. Nepoužívejte špinavé a ohnuté šípů.
13. Vždy používejte chrániče při střelbě z luku. Nedoje tak k vašemu zranění.
14. Všechny případné úpravy luku, které nejsou zahrnuty v návodu, mohou být provedeny jenom odborníkem.
15. Záruka se nevztahuje na poškození způsobena úpravami provedenými nekvalifikovanými osobami
16. Výrobce ani dovozce není zodpovědný za jakákoliv poškození vzniklá kvůli nesprávnému zacházení s lukem
17. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte prodejce.



## PRO UŽIVATELE

Prosíme o pozorné seznámení se s obsahem tohoto návodu a podmínek v záručním listu. Prosím dodržujte všechna zde uvedená pravidla.

## OBECNÉ INFORMACE

Dřív než začnete střílet, zjistěte, zda je technický stav luku v pořádku a nechybí nějaké součástky.

Dřív než začnete střílet, zkontrolujte technický stav šípů. Měly by být rovné, bez prasklin nebo jiných poškození.

Špatný technický stav šípu nebo luku může způsobit nebezpečná zranění.

Model šípu by měl odpovídat modelu luku. Hlavně se jedná o správnou délku a váhu šípu. Informace o vhodném typu odvodíte z označení na luku anebo z popisu produktu.

## REGULACE NÁTAHOVÉ DÉLKY NÁTAHU

V kladce luku jsou tři zářezy. Délka nátahu se reguluje přemístěním tětivy luku do jiného zářezu v kladce.

Ideálně tento úkon svěřte servisu. Je totiž zapotřebí tětivu luku sundat, přenastavit vedení tětivy v kladce a znova tětivu nasadit.

## ÚDRŽBA LUKU

Správná údržba luku zajistí spolehlivé a dlouholeté fungování. Tětivu: voskujte speciálním voskem, než začnete střílet a také, v případě, že jste luk delší dobu nepoužívali. Pamatujte na povinnou výměnu tětivy a lanoví. V případě používání opotřebované tětivy může dojít k jejímu prasknutí, což může způsobit vážná zranění a také poškodit luk.

**DOPORUČUJEME VÝMĚNU TĚTIVY PO 1000 VÝŠŘELECH ANEBU JEDNOU ZA ROK.**

## MONTÁŽ MÍŘIDEL

Mířidla k luku můžete dostat pouze v podobě pinu míření se dvěma kruhovými maticemi. Pin provlékněte okem v přední části středu luku z pravé strany tak aby špička směřovala vlevo, a následně pin v požadované poloze zajistíte kruhovou maticí, kterou šroubujete zleva. Přesouváním pozice matic můžete regulovat posun mířidla vodorovně. Svisle stačí mířidlo povolit a posunout v dráze oka.

Další typ mířidel může obsahovat jak piny, tak držák, který je třeba našroubovat na luk. Existují dva typy. Držák podle typu luku můžete namontovat na pravou stranu středu luku případně z čela středu luku, nejčastěji dvěma šrouby.

## MONTÁŽ ZÁKLADKY ŠÍPU

Pokud vlastníte nalepovací typ, nalepte ji na střed luku v místě vybrání nad rukojetí. Základka by měla být nalepená tak, aby výstupek, na který pokládáme šíp, směřoval od středu na levou stranu.

## ZALOŽENÍ ŠÍPU

Šíp by neměl být zcela vodorovně založený v luku, posadte šíp na základku luku a jeho druhý konec umístěte na tětivu cca o 5mm výš.

## NASTAVENÍ ZAMĚŘOVACÍCH PINŮ

Při nastavení pamatujte na pravidlo „vždy podle většiny“. V případě, že se většina šípů nachází na levé straně terče, změňte polohu pinu směrem vlevo. Pokud se šípy nachází pod cílem, změňte polohu pinu směrem dolů.

## NASTAVENÍ VODÍTKA LANOVÍ

Hlavním úkolem vodítka je udržování lanoví mimo dráhu střely. V případě změny nastavení vodítka dávejte pozor, aby se kostka držáku lanoví nenacházela v krajní poloze, což by mohlo způsobit uvolnění lanoví.

## ZÁKLADNÍ POSTOJ A MÍŘENÍ

Úspěch ve střelbě z luku spočívá především na správném úchopu zbraně a správném postoji. Samotné míření je závislé na postoji, který by se neměl mezi jednotlivými výstřely měnit. Není důležité, zda střelec je levák nebo pravák. Mířte tím okem, které používáte k míření při střelbě z palných zbraní např. vzduchovky. Opačnou rukou držte luk.

K terči stůjte bokem. Špičky nohou spočívají na spojnici s terčem. Nohy jsou mírně rozkročené a chodidla téměř rovnoběžně - symetricky. Hlava je natočena bokem ve směru terče. Veškeré další pohyby a práce s lukem již neovlivňuje tuto základní polohu těla.

a.) Šíp zakládejte do luku z té strany, kde luk držíte tak, aby svíral pravý úhel s tětivou. Letka, barevně odlišná musí být kolmo k tětivě od luku. Šíp spočívá volně na horní ploše rukojeti. Nepřidržíte jej prsty ani neopírejte o zápěstí.

b.) Tětivu napínejte tahem dvou resp. tří prsty),držících ji posledními články. Prsty jemně svírají šíp, správně držení zápěstí zajistí, že šíp je jemně přitlačován k luku a nenutí vás přidržovat jej prsty. Polohu zápěstí je třeba natrénovat. Ruka držící luk je napnuta a zápěstí uvolněné. Loket napínající ruky směřuje přímo dozadu,jakoby byla prodloužením šípu. Konečky prstů, svírající šíp a napínající tětivu, opřete ve spodní části tváře nebo pod bradou, vždy však ve stejném místě. Hrot-šípu pak směřujte na bod míření - nebývá to střed terče.

c.) K výstřelu dojde narovnáním všech prstů držících tětivu tak,jako byste chtěli v postoji ještě okamžik setrvat. Přitom sledujte dráhu letu.

Při déletrvající střelbě použijte chránič prstů, který je buď dodáván v sadě s lukem, nebo jej lze dokoupit samostatně. Zabráníte otlakům prstů, držících šíp a tětivu. Dále doporučujeme použít i chránič předloktí.

Se střelbou začínejte na vzdálenost 10 až 15 metrů, kterou můžete postupně zvyšovat podle zdatnosti. Terč pro střelbu použijte nejlépe dodávaná dopadiště z polyetylénu nebo slámová lisovaná dopadiště.

S kladkovými luky doporučujeme střílet do slaměné terčovnice PROFI. Terč musí splňovat základní požadavek- zachytit letící šíp tak, aby nedošlo k jeho poškození. Deformaci a poškození letek. Při velikosti terče a jeho umístění pamatujte, že šíp se při nárazu na tvrdou překážku deformuje, případně zcela zničí.