

Varování! Regulátor tlaku je velmi citlivé zařízení.
Nesprávné zacházení jej mohou poškodit.



ZVYŠENÍ TLAKU REGULÁTORU

Otočte stříbrnou maticí (A) proti směru hodinových ručiček pomocí našeho speciálního nástroje (C), který si můžete zakoupit, nebo jiných nástrojů, jako jsou nůžky atd. Vložte ho do otvoru. Tlak se zvýší a aktuální tlak se zobrazí na manometru (B). Pokračujte v otáčení matice (A) po malých dávkách, dokud nedosáhnete požadovaného tlaku. Provedte několik výstřelů na prázdko, abyste si potvrdili správnost nastavení. V případě potřeby opakujte tyto kroky znovu.


SNÍŽENÍ TLAKU

VAROVÁNÍ! Nesnižujte tlak, pokud je zbraň natlakovaná, může dojít k poškození!

Vypusťte VŠECHNEN vzduch povolením odvzdušňovacího šroubu (D). Ujistěte se, že v kartuši není žádný vzduch.

Šroubujte matici (A) ve směru hodinových ručiček, dokud se nezastaví.

NEPOUŽÍVEJTE SÍLU!!



Utáhněte odvzdušňovací šroub (D) a znovu naplňte kartuši vzduchem (během tohoto kroku budete možná muset zbraň natáhnout).

Nyní můžete postupovat podle kroků pro zvýšení tlaku, jak je popsáno výše.