

Manuál pro Evanix Hunting Master

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM VAŠÍ NOVÉ PUŠKY SI PROSÍM PŘEČTĚTE TENTO MANUÁL. OBSAHUJE DŮLEŽITÉ INFORMACE O BEZPEČNOSTI A POKYNY K SEŘÍZENÍ A ÚDRŽBĚ.

BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY:

- S PUŠKOU ZACHÁZEJTE TAK, JAKO BY BYLA NABITÁ.
- NIKDY NA NIKOHO NEMIŘTE, ANI POKUD PUŠKA NENÍ NABITÁ. • TUTO PUŠKU NIKDY NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU, POKUD JE • NATAŽENÁ NEBO NABITÁ.
- VŽDY SE UJISTĚTE, CO SE NACHÁZÍ ZA TERČEM.
- VŽDY SE CHOVEJTE JAKO SPORTOVCI.

VŽDY MĚJTE NA PAMĚTI, ŽE VAŠE CHOVÁNÍ JE POD DOHLEDEM VEŘEJNOSTI, KTERÁ NEMUSÍ SDÍLET VAŠE NADŠENÍ PRO VZDUCHOVÉ ZBRANĚ. ŠPATNÉ CHOVÁNÍ ŠÍŘÍ ŠPATNOU PUBLICITU. NEOHROŽUJTE SVOU BUDOUCÍ ZÁBAVU TÍM, ŽE BUDETE SVOU ZBRAŇ NESPRÁVNĚ POUŽÍVAT.

UPOZORNĚNÍ! - NEOPRÁVNĚNOU DEMONTÁŽÍ TÉTO PUŠKY PŘÍCHÁZÍTE O ZÁRUKU VÝROBCE

PROSÍM PŘEČTĚTE SI TYTO DŮLEŽITÉ INFORMACE

Předtím, než tato puška opustila továrnu, byla zkontrolována z hlediska kvality a proběhly zkušební střelby pomocí diablek Evanix, na základě kterých byla ověřena funkčnost a byla provedena závěrečná seřízení.

Vzduchová kartuše je pod vysokým tlakem a nesmí být jakkoliv upravena. Pokud nebudete respektovat tyto rady a pokyny uvedené níže, může dojít k vážným zraněním. Kartuši neplňte tlakem, pokud jsou na povrchu oděrky nebo promáčkliny. S žádostí o radu se obraťte na společnost Evanix, nebo jejího výhradního distributora pro ČR firmu BULLET PROJECT s.r.o.

Pušku neskladujte na místě nebo v blízkosti zdrojů vysokých teplot, jako například v blízkosti ohně nebo kotle. Pušku se nepokoušejte demontovat, pokud je pod tlakem. Zbraň nenaplňujte tlakem nad úroveň uvedeného tlaku. Na škody způsobené takovýmto zásahem se nevztahuje reklamace výrobce. Používejte pouze čistý, filtrovaný a suchý stlačený vzduch. Nikdy nepoužívejte jakýkoliv jiný plyn, zejména ne průmyslové nebo svařovací plyny, jako například kyslík, oxid uhličitý, acetylen, vodík atd.

Pokud používáte stlačený vzduch z jiného zdroje než z obchodu s potápěčskými potřebami, je třeba kontrolovat vnitřní část kartuše alespoň jednou ročně. V případě pochybností se s žádostí o radu obraťte na společnost EVANIX. V každém případě byste kartuše měli kontrolovat jednou za dva až tři roky v závislosti na intenzitě používání. Abyste uchovali pušku v dobrém funkčním stavu, doporučujeme, aby jednou ročně provedl údržbu výrobce zbraní. Tuto službu vám může poskytnout váš prodejce. Vzhledem k povaze ručních pump a jejich relativní omezené účinnosti při odstraňování vlhkosti ze stlačeného vzduchu se nebezpečí poškození kartuše a ostatních interních součástí korozí zvyšuje.

Společnost EVANIX nebude odpovídat za ztrátu výkonnosti, pokud použijete příslušenství, které není přímo určeno pro PCP zbraně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O ÚDRŽBĚ A MAZÁNÍ

Upevnění: Pravidelně kontrolujte dotažení všech upevnění. Nesnažte se díly příliš dotahovat, protože některé jsou vyrobeny z hliníku, a výsledkem mohou být poškozené závity. Na poškození závitů se nevztahuje záruka.

Hlaveň: Pro dosažení nejvyšší přesnosti, hlavěň pravidelně čistěte a mazejte. Je obtížné doporučit v jednotlivých případech nejvhodnější interval, ale po každých 250 výstřelech by to bylo vhodné, pokud chcete uchovat hlavěň v nejlepším možném stavu.

Správný materiál je velmi důležitý. Čistící prostředky a oleje určené pro brokovnice a malé/standardní zbraně zpravidla nejsou vhodné.

Postup při čištění zbraně:

- Ustříhněte provázek třikrát delší než je délka hlavěň, ohněte jej v polovině a svažte konce k sobě.
- Odmontujte tlumič, pokud je nasazen. Vytáhněte závěr.
- Protáhněte nesvázaný konec hlavní ze strany ústí, dokud nebude složený konec vyčnívat asi 50 mm.
- Ustříhněte „rifle clean“ o délce 100 mm, nebo hadřík o rozměrech 100 x 50 mm a protáhněte jej vyčnívající smyčkou. Štěteček nastříkejte prostředkem „gun cleaner“ nebo ředidlem, pušku otočte spodní částí nahoru a pomalu protáhněte šňůrku zpět hlavní.
- Opakujte kroky 2 a 3, dokud štěteček nebude čistý.
- Opakujte kroky 2 a 3 ještě jednou bez čistícího prostředku na štětečku a hlavěň vysušte.
- Opakujte kroky 2 a 3 ještě jednou a na štěteček nastříkejte olej na zbraně nebo olej „3 in 1“.

Důležité: Důvodem pro otočení zbraně spodní částí nahoru je zabránit, aby nadměrné množství čistícího prostředku/oleje prošlo kanálem do komory střílečického ventilu.

BEZPEČNOST

Tato puška je vybavena pojistkou umístěnou na straně pažby. Pokud je ručička v poloze S, pak je zbraň zajištěná a můžete s ní bezpečně manipulovat. Před střelbou je třeba ručičku přesunout do pozice F - střelba.



UPOZORNĚNÍ: i v poloze S může zůstat diabolka v hlavni. Proto buďte opatrní.

PLNĚNÍ

AR6, AR4



Připojte plnicí pin k plnicímu zařízení. Odšroubujte/otočte ochranný kryt plnicího otvoru abyste umožnili přístup. Vložte plnicí pin do plnicího portu.

Nepoužívejte jiný typ pinu než ten, který je dodáván s puškou.

Pomalu naplňte pušku na MAXIMÁLNĚ 230 barů.

AR6K AR4K



Příliš rychlé plnění pušky není bezpečné a vytváří nadměrné teplo, které může mít za následek nízký nebo nepřesný plnicí tlak.

Nepřeplňujte, protože by došlo k poškození vzduchovky a snížení výkonu. Na takové poškození se nevztahuje záruka.

AR22



Po dokončení nabíjení vypustěte přebytečný vzduch z hadice pomocí odvzdušňovacího šroubu plnicího zařízení a vyjměte plnicí pin z pušky. Po dokončení zašroubujte/otočte ochranný kryt, abyste zabránili kontaminaci plnicího portu.

K550



Použití ručních pump

Postup plnění pomocí ručních pump je stejný, jako v případě láhve. Pokud používáte pumpu, je třeba si zapamatovat, že při prvních několika pohybech plníte hadici a NE zbraň. Jakmile se tlak v hadici vyrovná s tlakem ve zbrani, zbraň se začíná plnit. Naplnit zbraň pomocí pumpy vyžaduje určité úsilí a doporučujeme používat pumpu pro doplnění vzduchu a ne pro plnění prázdných zbraní. Od 0 baru se Vám zbraň nepodaří natlakovat. Takže první natlakování proveďte pomocí láhve.

Modely značky Evanix jsou vybaveny ukazatelem tlaku namontovaným na spodní části zbraně. Ukazatel umožňuje uživateli vizuální kontrolu množství vzduchu zbývajícího v kartuši. Tento ukazatel nepoužívejte během plnění, protože rychlost reakce ručičky je zpomalena, aby se zabránilo poškození během plnění. Po naplnění může trvat několik sekund, než se ručička synchronizuje se vzduchem v kartuši. Sledujte manometr na plnicím zařízení.

Manometr kartuše



Manometr regulátoru



AR22

UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE LAHVÍ S TLAKEM 300 BARŮ.

PŘI POUŽITÍ POTÁPĚČSKÉ LÁHVE S TLAKEM 300 BARŮ UPOZORŇUJEME, ŽE PŘI PLNĚNÍ PUŠKY JE TŘEBA POSTUPOVAT OPATRNĚ. POSTUP PLNĚNÍ POPSANÝ V TOMTO MANUÁLU MUSÍ BÝT DODRŽEN, ABYSTE ZABRÁNILI POŠKOZENÍ PUŠKY, ZEJMÉNA PAK INSTRUKCE TÝKAJÍCÍ SE POMALÉHO OTEVÍRÁNÍ VENTILU LÁHVE. POKUD LÁHEV OTEVŘETE PŘÍLIŠ RYCHLE, DO HLAVNĚ SE OKAMŽITĚ DOSTANE TLAK VE VÝŠI 300 BARŮ. HROZÍ NEBEZPEČÍ VÁŽNÉHO ZRANĚNÍ NEBO NEOPRÁVITELNÉHO POŠKOZENÍ HLAVNĚ.

Nabíjení zásobníku



Zobrazena přední strana zásobníku. Vložte diabolky do zásobníku jak vidíte na obrázku.

Diabolky pečlivě zatlačte do zásobníku.

Při vkládání nebo vyjmutí zásobníku NESMÍ být zbraň natažená.

Vložení a vyjmutí zásobníku do zbraní

Bezpečnostní poloha a zatlačení zásobníku



NATAŽENÍ ZBRANĚ

Tento model má dva způsoby natažení. Buďto tzv. single action, nebo double action. Nejdříve musíte dát pojistku do polohy F. Poté v prvním případě natáhnete kohoutek, který je umístěn na zádi zbraně. V této chvíli je puška natažená a nabitá, proto s ní zacházejte velmi opatrně. Spoušť má malý odpor. Po každém výstřelu musíte kohoutek natáhnout.

V druhém případě můžete střílet po odjištění okamžitě a rychle za sebou. Zde je nevýhoda, že odpor spouště je větší.