

# NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

## ***Beretta Cx4 Storm, ráže 4,5 mm diablo***

Tato zbraň je volně prodejná občanům starším 18 let. K zajištění Vaší bezpečnosti i bezpečnosti ostatních si pozorně prostudujte tento návod k obsluze ještě předtím, než začnete střílet.

### **Obsah**

1. Jednotlivé díly Vaší karabiny
2. Ovládání pojistky
3. Vložení a vyjmutí CO-2 bombičky
4. Nabíjení zásobníku
5. Nabíjení, vybití a uvolnění karabiny
6. Bezpečně mířit a střílet
7. Překážky v nabíjení
8. CO-2 zvláštnosti
9. Nastavení hledí
10. Uložení zbraně
11. Péče
12. Problémy
13. Změny na zbrani
14. Servis
15. Záruka
16. Bezpečná manipulace se zbraněmi
17. Technické údaje

Upozornění – nikdy nenechávejte odloženou nabitou zbraň! Přenášení a úschova zbraně vždy pouze ve vybitém stavu. Zbraň vždy zajistěte a přesvědčte se, že nezůstal v zásobníku žádný náboj. Uchovávejte zbraň vždy tak aby se k ní nedostaly děti nebo jiné nepovolané osoby. Diabolky i bombičku CO-2 skladujte vždy na jiném místě než Vaši zbraň.

### **1. Naučte se poznávat jednotlivé díly Vaší zbraně**

Mündung - ústí hlavně  
Kimme - hledí  
Rasten für Schaftkappe - záklopka pro „botku“ pažby  
Abzug - spoušť  
Schaft - pažba  
Picatinny-Schiene - lišta Picatinny  
Magazín - zásobník  
Korn - muška  
Blowbackschieber - páčka posuvu Blowback  
Magazinhalter - držák zásobníku  
Schaftkappe - botka pažby  
Durchladenhebel - páka nabíjení  
Sicherheit - pojistka

## **2. Ovládání pojistky**

2.1. K tomu abyste zbraň zajistili, stiskněte pojistku tak až zaklapne, červená značka je zakryta.

2.2. K tomu abyste zbraň odjistili, stiskněte pojistku až zaklapne, červená značka je odkryta.

## **3. Vložení a vyjmutí bombičky CO-2 88 g**

Pozor – při napíchnutí bombičky dávejte bezpodmínečně pozor na to, aby zbraň byla zajištěna a vybitá a ústí hlavně směřovalo do bezpečného směru.

Prosím, používejte pouze příslušenství od firmy Umarex abyste dosáhli bezpečné funkce.

Bombičku CO2 vložíte do zbraně tak, že stisknete na obou stranách botky pažby prohloubení podle a botku pažby vyjmete. Pokud měníte bombičku CO2, může uniknout zbývající plyn CO2. Vložte novou bombičku úzkou stranou směrem do pažby a pevněji zašroubujte. Bombička je nyní napíchnuta a utěsněna. Nasaďte zpět botku pažby, až zaklapne. Abyste vyzkoušeli, jestli je bombička skutečně napíchnuta, nejdříve se ujistěte, že je zbraň zajištěna a vybitá, natáhněte nabíjecí páku a vystřelte jedenkrát vystřelte naprázdno ale pro jistotu do bezpečného směru. Pokud puška nestřílí, přezkoušejte body uvedené v kapitole 12 tohoto návodu k obsluze. Pozor – nikdy nenasazujte novou bombičku násilím! Dávejte pozor na možnost unikání plynu při uvolnění bombičky CO2 – obličej a ruce udržujte v bezpečné vzdálenosti od bombičky, aby nedošlo k omrzlinám při úniku plynu. Pozor – bombička CO2 může při teplotě vyšší než 50 stupňů Celsia explodovat. Nikdy neházejte prázdné bombičky do ohně ani se je nepokoušejte narušit. Skladujte je při teplotě nižší než 50 stupňů. Prázdné bombičky se nepokoušejte znovu naplnit. Nikdy nenechávejte bombičku CO2 ležet na přímém slunečním světle.

## **4. Nabíjení zásobníku**

Pozor– v žádném případě nepoužívejte ocelové BB-broky BBs ani jiné náhražky místo diablek. Zajistěte Vaši zbraň podle kapitoly 2. Stiskněte držák zásobníku.

Vyjměte zásobník z těla pistole tahem směrem dolů a naplňte jej. Abyste předešli poruchám, nejdříve se musíte přesvědčit, že jsou diabolky do zásobníku správně vloženy. Zkontrolujte celý řetízek tahem po celém obvodu zásobníku.

Vaše nová pistole byla při výrobě testována všemi na trhu dostupnými diabolkami na bezvadnou funkci. Je možno použít diabolky do celkové délky max. 10 mm.

### **5.1. Nabíjení karabiny**

- zajistěte vaši zbraň podle kapitoly 2
- zasuňte plný zásobník do zbraně až na doraz
- natáhněte nabíjecí páku zcela zpět až na doraz

Pozor – při nabíjení karabiny nikdy nedávejte prst na spoušť!!! Nikdy nemějte Vaši ruku před ústím hlavně. Ústí vaší zbraně musí směřovat vždy do bezpečného místa. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata.

### **5.2. Vybíjení zbraně**

- zajistěte Vaši zbraň podle kapitoly 2
- vysuňte zásobník z těla zbraně podle kapitoly 4
- vyndejte ze řetízkového zásobníku za pomoci špičatého předmětu všechny zbývající diabolky.

Pozor – nikdy k tomu nepoužívejte ostrý železný předmět, mohli byste poškodit zásobník nebo hlaveň a mohlo by tím dojít k poruchám zbraně.

### 5.3. Uvolnění karabiny

- vybijte vaši zbraň podle kapitoly 5.2.
- odjistěte ji podle kapitoly 2
- zatáhněte za nabíjecí páku zpět do poloviční polohy a pevněji držte
- táhněte za spoušť a nechejte současně přitom nabíjecí páku sklouznout směrem dopředu – nakonec znovu vaši zbraň zajistěte

### 6. Bezpečně mířit a střílet

Pozor. Dbejte na to, aby ústí hlavně směřovalo vždy do bezpečného místa. Nikdy nemiřte na lidi a zvířata. S vaší zbraní stále zacházejte tak jako kdyby byla nabitá.

Ujistěte se, že je vaše zbraň zajištěna. Vložte bombičku CO-2 a zbraň nabijte. Jako zkušený střelec máte před každým výstřelem naprostou jistotu, že budete střílet na bezpečný cíl.

Vzhledem k vysokému výkonu této zbraně volte pro střelbu bezpečný cíl s co největší pečlivostí. Volte takové cíle, které není možno prostřelit, také dávejte u tvrdých cílů pozor na případný zpětný odraz vystřelené diabolky. Nestřílejte nikdy na vodní hladinu.

Jakmile jste zbraň nabili, musíte se přesvědčit, že jak cíl, tak i okolí jsou bezpečné. Pak teprve můžete zbraň odjistit. Nyní je vaše zbraň připravena ke střelbě. Stiskněte lehce ale plynule spoušť tak dlouho až dojde k výstřelu. Při každé střele opakuje zbraň automaticky, to znamená, že po každém výstřelu je vaše zbraň automaticky znovu nabitá a připravena ke střelbě.

Pozor – při nízkém tlaku CO-2 není řetízek zásobníku posunován a tím nemůže být odpálena další diabolka. Při střelbě naprázdno bez diabolek uniká více plynu než při střelbě s diabolkami.

### 7. Překážky v nabíjení

Jedná se o velmi nebezpečný stav!!!! Pokud ze zbraně nevyjde žádný výstřel, nikdy si nemyslete, že v zásobníku není žádná diabolka!!!! Stále manipulujte se zbraní tak jako kdyby byla nabitá. V první řadě musíte vaši zbraň zajistit!!! Ústí hlavně musí směřovat do bezpečného místa.

Překážky v nabíjení mohou mít různé příčiny:

- jedna diabolka uvázla v hlavni – zajistěte zbraň, vyjměte zásobník a odstraňte z hlavně uvázlou diabolku čistícím kartáčkem
- diabolka je sevřena mezi zásobníkem a hlavní – uvolněte a zajistěte zbraň, odstraňte zásobník. Držte zbraň v bezpečném směru a vystřelte několikrát bez zásobníku, tím by mělo dojít k uvolnění zaseknuté diabolky. Pokud k uvolnění diabolky nedojde, stiskněte diabolku skrz ústí hlavně pomocí čistícího kartáčku zpět. Přezkoušejte, jestli jsou diabolky správně vloženy do zásobníku. Vaši zbraň opětovně nabijte podle bodu 5.1.

### 8.CO-2 zvláštnosti

Může se stát, že vaše zbraň bude použita ve zvláštních podmínkách, které mohou zhoršit její výkon. K takovým podmínkám patří také nesprávné skladování, tj. např. při vyšších nebo nižších teplotách, než je obvyklých 15 až 21 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou vyvolat jak vyšší tlak v bombičce CO-2 nebo i v samotné zbraní, tzn. vyšší tlak než je obvyklý provozní tlak za normálních teplot. Tento přetlak může zamezit odpálení diabolky a tím může dojít ke škodám. Maximální skladovací teplota nesmí nikdy překročit 50 stupňů Celsia. Dbejte také na to, aby zbraň nebyla použita s bombičkou CO-2 jejíž tlak je silně snížen. Takovou bombičku poznáte zejména podle tohoto: A posun řetízkového zásobníku nemá správný výkon – tím nedochází k výstřelu diabolky B, hluk střely není tak silný jako při dostatečně plné bombičce C vystřelené diabolky zasahují cíl níže než při dostatečně naplněné bombičce – nízká rychlost střely  
POZOR odpálení diabolky při nízkém tlaku bombičky může způsobit uvážnutí diabolky v hlavni. O tom pojednává kapitola 6. Překážky v nabíjení.

## 9. Nastavení hledí

Zaměřte bezpečný cíl – zbraň držte tak, aby hledí tj. zadní díl mířidel a muška, tj. přední díl mířidel, byly vždy v jedné rovině pohledu. Muška musí být přesně na středu dírky v hledí. Nyní pohybujte zbraní tak dlouho, dokud nebude středový bod na terči pasovat se spodním okrajem mušky. Středový bod hledí, horní okraj mušky, spodní okraj cílového bodu musí být v jedné rovině. Hledí je stavitelné, může být regulované tak jak je níže popsáno. Zbraň je ve výrobě nastřelena na vzdálenost 10 metrů.

Nastavení mířidel

Výškové nastavení se uskutečňuje na mušce otáčením šroubku na pravé straně pažby je možno mušku výškově nastavit.

Při střelbě příliš vysoko otáčejte šroubem doleva, Při střelbě příliš nízko otáčejte šroubem doprava.

Šestihranný klíč 1,5 mm.

Nastavení hledí do stran se uskutečňuje posunem hledí:

Při střelbě příliš doprava – šroubujte ve směru hodinových ručiček.

Při střelbě příliš doleva – šroubujte proti směru hodinových ručiček

## 10. Uložení zbraně

Nikdy nenechávejte odloženou nabitou zbraň.

Uložení a skladování zbraně je možné pouze ve vybitém a zajištěném stavu. Pečlivě dbejte na to aby nezůstal žádný náboj v zásobníku. Zbraň mějte uloženou tak aby se k ní nedostaly děti ani jiné nepovolané osoby. Diabolky a bombičky CO2 mějte uloženy vždy na jiném místě než zbraň.

## 11. Péče

Při odpovídající péči a pečlivém zacházení budete mít z Vaší zbraně radost mnoho let.

Pozor – nezkoušejte nikdy čistit zbraň, aniž byste se dopředu přesvědčili, že je zajištěna a uvolněna, bombička CO2 je odstraněna a přezkoušeli jste, že zbraň je vybitá.

Aby Vaše zbraň vykazovala neustále vysoký výkon, kápněte občas 2 až 3 kapky speciálního oleje na zbraň na horní mechaniku skrz otvor pro zásobník. Totéž platí pro vstupní otvor pro bombičku CO-2.

## 12. Problémy

	Spatný výkon	zbraň nestřílí	nízká rychlost střely
Zbraň je zajištěna		ano	
Bombička je prázdná	ano	ano	ano
Hlaveň ušpiněná	ano		ano
Bombička není napíchnuta		ano	
Extrémní teplota	ano		ano
Nesprávné střelivo	ano	ano	ano
Diabolky špatně vložené	ano	ano	ano
Příliš rychlý sled střelby		ano	

## 13. Změna na zbraní – úpravy

Pozor – jednotlivé díly této zbraně jsou konstruovány a vyráběny tak aby zbraň měla neustále optimální výkon. Každá změna nebo úprava na konstrukci může vést k nesprávné funkci a používání zbraně se může stát nebezpečným. Při zjištění neoprávněné úpravy zbraně zaniká nárok na záruku.

## 14. Servis

Pozor. Každá zbraň, která bezvadně nefunguje, je nebezpečná. Dbejte na to, aby nebyla používána, dokud nebude opravena. Je složité provést opravu vlastními silami, může dojít ke špatné montáži zbraně a mohou nastat nebezpečné poruchy. Proto předejte Vaši zbraň v případě nesprávné funkce k opravě odborníkovi, který vlastní oprávnění k opravám zbraní. Předání takové zbraně k opravě může pro vás zajistit i prodejna, ve které jste zbraň zakoupili.

## 15. Záruka

Po dobu záruční lhůty Vám firma Umarex zajistí bezplatnou opravu zbraně. Samozřejmě pokud se jedná o výrobní závadu. Prosíme, předejte Vaši porouchanou zbraň k opravě autorizovanému obchodníkovi se zbraněmi, popište konkrétní problém a předložte nákupní paragon.

Pozor - pokud zbraň přepravujete, nejdříve se ujistěte, že je vybitá, zajištěná a uvolněná a že v ní není bombička CO-2. Přirozené opotřebení zbraně obvykle nevede k poruchám její funkce.

## 16. Bezpečná manipulace se zbraněmi

Zacházejte s každou zbraní tak jako kdyby byla nabitá.

Zbraň při nabíjení vždy zajistit, prst držte vždy mimo ústí hlavně a mimo dosah spouště.

Používejte pouze střelivo doporučené pro danou zbraň. Mířte ústím hlavně vždy do bezpečného místa.

Střelba je povolena jen na Vašem pozemku nebo na policií schválené střelnici – nebezpečí postřelení je v rozsahu 300 metrů.

Nikdy nepřevázejte nabitou zbraň, zbraň nabíjejte, až ve chvíli, kdy máte v úmyslu střílet. Nikdy nemiřte zbraní na lidi a zvířata. Také nikdy nemiřte na vodní hladinu.

Před střelbou se vždy ujistěte, že jak cíl, tak i jeho okolí jsou bezpečné.

Pokaždé když se chystáte zbraň převážet nebo předávat jiné osobě, zkontrolujte si pečlivě, že je vybitá.

Z bezpečnostních důvodů používejte při střelbě ochranné brýle

Přechovávejte zbraň vždy zajištěnou a vybitou před nepovolanými osobami a před dětmi, náboje vždy skladujte jinde než zbraň.

Pokud hodláte zbraň převést na jinou osobu, ujistěte se, že je starší 18 let, zbraň jí vždy předejte i vč. návodu k obsluze.

Opravy a úpravy zbraně je oprávněna provádět jen autorizovaná opravna a puškař, který má k této činnosti příslušná oprávnění.

Nedávejte nikdy odjištěnou a nabitou zbraň z Vaší ruky. Jiné osobě předejte pouze nenabitou zbraň. Tato pistole není určena občanům mladším 18 let.

## 17. Technické údaje Ráže

Kapacita zásobníku - 4,5 mm Diabolo 30 ran

Celková délka - 780 mm

Hmotnost - 2400 g

Ústí energie – do 170 m/sec. (7,5 joulů)

Délka hlavně - 445 mm

Pohon – bombička CO2 88 g

Pojistka – jištění spouště, automatická pádová pojistka

Abyste zajistili bezpečnost svoji i ostatních přečtěte si před střelbou pečlivě návod k obsluze.

Pokud dojde k neoprávněnému zásahu do konstrukce zbraně, ztrácíte nárok na záruku.

# ZÁRUČNÍ LIST

## ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

***Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.***

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným, než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Umarex Beretta CX 4 Storm
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

**Bullet Project s.r.o.**  
**Zbraně a vzduchovky**

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava  
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

[www.balistas.sk](http://www.balistas.sk)  
[www.zbrane-vzduchovky.cz](http://www.zbrane-vzduchovky.cz)



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
*prodej zbraní a munice*