

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vzduchová pistole

Sig Sauer 1911 We The People

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



PARAMETRY


Výrobce	Sig Sauer
Typ střeliva	Ocelové broky
Ráže	4,5 mm
Kapacita zásobníku	17
Celková délka	215 mm
Hmotnost	997 g

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zachazejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá.
2. Nikdy nemiřte na nic, co nechcete zasáhnout, i když je vzduchovka vybitá.
3. Ústí hlavně musí vždy směřovat do bezpečného prostoru.
4. Při manipulaci se zbraní vždy dbejte zvýšené opatrnosti.
5. Před odložením zbraně se přesvědčte, že není nabitá.
6. Zbraň musí být přechovávání nenabitá.
7. Nikdy nenechávejte nataženou a nabitou zbraň bez dozoru.
8. Vždy používejte jen továrně vyráběné střelivo ve správné ráži.
9. Před střelbou se ujistěte, že je vývrt hlavně čistý a bez překážek.
10. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemáte zaměřeno na cíl a nejste připraveni střílet.
11. Před stisknutím spouště si ještě jednou zkontrolujte váš cíl a hlavně prostor za ním. Projektil může letět za váš cíl i několik desítek metrů.
12. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch, jako je kámen nebo na vodní hladinu.
13. Před čištěním, skladováním, přepravou nebo jinou manipulací se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
14. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
15. Nikdy neupravujte součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkci zbraně nebo její bezpečnost.
16. Před a během manipulace se zbraní nepožívejte alkoholické nápoje ani jiné omamné látky.

POJISTKA

POZOR: Jako všechny mechanické zařízení, může i pojistka u tohoto modelu selhat. Dodržujte všechny zásady bezpečné manipulace se zbraní, i když je pojistka zajištěna.



Obrázek č. 1 - Zajištěno



Obrázek č. 2 - Odjištěno

1. Pojistku najdete na pravé straně rámu pistole, poblíž kohoutku.
2. Zbraň zajistíte přesunutím pojistky do horní pozice. Viz **Obrázek č. 1**.
3. K odjištění zbraně stačí pojistku přesunout do spodní pozice. Viz **Obrázek č. 2**.
4. Tento model je opatřený přidavnou dlaňovou pojistkou na rukojeti. Pistole nevystřelí, pokud nebude manuální pojistka v pozici odjištěno a dlaňová pojistka stisknuta. Viz **Obrázek č. 3**.



Obrázek č. 3 - Dlaňová pojistka

ZÁSOBNÍK A CO2 BOMBIČKY


POZOR: S touto pistolí používejte pouze **ocelové broky v ráži 4,5 mm**.

1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stisknutím záchyty zásobníku vyjměte zásobník ze zbraně. Viz **Obrázek č. 4**.




Obrázek č. 4 - Vyjmutí zásobníku

3. Do výkroje v zásobníku vložte **12g CO2 bombičku** a následně ji dotáhněte přiloženým imbusovým klíčem. Po napíchnutí bombičky na trh uslyšíte lehké zasyčení. Viz **Obrázek č. 5**.



Obrázek č. 5 - Vložení CO2 bombičky

4. Stáhněte vodící pružinu zásobníku (**b**) a zajistěte ji ve spodní části (**a**).
5. Následně můžete do zásobníku vkládat ocelové BB broky plnicím otvorem (**c**). Maximální kapacita činí **17 broků**.
6. Po naplnění zásobníku požadovaným počtem broků pomalu a opatrně uvolněte vodící pružinu. Nyní můžete naplněný zásobník vrátit do zpět do pistole.



Obrázek č. 6 - Plnění zásobníku

NATAŽENÍ PISTOLE

POZOR: Pistole je poháněná 12g CO2 bombičkou. Před prvním výstřelem jí budete muset ručně natáhnout.


1. Ujistěte se, že je pistole zajištěna a ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Stáhněte závěr dozadu, dokud neuslyšíte cvaknutí a závěr vypustíte zpět.
3. Pistole je nyní natažená a připravená ke střelbě.

VYBITÍ PISTOLE

1. Ujistěte se, že ústí hlavně směřuje do bezpečného prostoru.
2. Vyměňte zásobník.
3. Stiskněte spoušť pro ránu jistoty nebo vystřelení zbývajících broků.
4. Pistoli zajistěte.
5. Pistole je nyní vybitá a připravena ke skladování.

MÍŘENÍ A STŘELBA

1. Tato vzduchová pistole je vhodná pro terčovou střelbu.
2. Řiďte se instrukcemi pro nabíjení a natažení pistole.
3. Pistole je správně namířena, když vidíte mušku ve výřezu v zadním hledí. Viz **Obrázek č. 7**.
4. Horní hrana mušky by měla být v rovině s horní hranou výřezu zadního hledí. Střed terče by měl být viditelný nad muškou.
5. Odjistěte pistoli a stiskněte spoušť.



Obrázek č. 7 - Míření

ROZBORKA PISTOLE

- 1 – Závěr
- 2 – Hlaveň
- 3 – Vymezovací vložka hlavně
- 4 – Rám pistole
- 5 – Pružina hlavně
- 6 – Záchyt závěru
- 7 – Vodící trn vratné pružiny
- 8 – Vratná pružina
- 9 – Zátka vratné pružiny
- 10 – Výřez na CO2 bombičku



- Ústí hlavně musí směřovat do bezpečného prostoru a pistole musí být zajištěna.
- Vyměňte zásobník z pistole.
- Zkontrolujte komoru, jestli v ní nejsou broky.
- Uchopte rukojeť zajištěné pistole s prstem mimo spoušť.
- Druhou rukou stáhněte závěr.
- Palcem ruky, která drží rukojeť, posuňte záchyt závěru nahoru, dokud se páčka nezachytí ve výřezu na závěru. Viz **Obrázek K**.
- Vizuálně zkontrolujte komoru, jestli v ní nejsou broky. Viz **Obrázek L**.
- Prstem nebo malým špičatým nástrojem vytlačte záchyt závěru z pravé strany pistole. Viz **Obrázek M**.
- Vyměňte záchyt závěru z pistole. Toto vám umožní sundat závěr z rámu tahem dopředu, směrem k ústí hlavně.



ÚDRŽBA

- Před čištěním zbraň vybijte.
- Občas namažte vnější kovové části. Použijte hadřík, který byl lehce namočen v oleji na zbraně.
- Svou zbraň čistěte v pravidelných intervalech (cca každých 250 výstřelů) s olejovou bombičkou.

Postup při použití olejové bombičky:

- Ujistěte se, že zbraň není nabitá, vložte olejovou bombičku a napíchněte ji.
- Obrat'te zbraň vzhůru nohama, tak aby byla spoušť nahoře.
- Poté zamiřte se zbraní do bezpečného prostoru a střílejte dokud nebude bombička prázdná.

**BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,
[e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz](mailto:info@zbrane-vzduchovky.cz), tel:591140535**

Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice