

Návod k použití vzduchového revolveru Crosmán Remington 1875



Obrázek je pouze ilustrativní.

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznamte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se ujistěte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se ujistěte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučičku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka pokud je to nutné)

Pojistka: Na spodní straně zbraně vedle lučíku je umístěna pojistka. Zbraň zajistíte posunutím k lučíku a odjistíte posunutím směrem k hlavni. Jde-li vidět červená tečka je zbraň odjistěná a tedy připravena ke střelbě. Je-li vidět bílá tečka je zbraň zajištěná.

Vkládání CO2 bombičky: Na spodní straně rukojeti je šroub pro dotažení bombičky a výřez. Umístěte prst do místa výřezu a střenku odklopte. Na druhé straně se nachází imbusový klíč, který slouží k dotažení bombičky. Vložte 12g CO2 bombičku do rukojeti a klíčem dotáhněte, ten pak vložte zpět. Střenku přiložte vrchní částí a pak spodní.
Pro udržení těsnění v dobrém stavu doporučujeme po 5 CO2 bombičkách použít jednu olejovou.

Nabíjení a střelba: Používejte výhradně kvalitní ocelové BB broky příslušné ráže. Nikdy nestřílejte s již použitými bb broky. Brok vložte do nábojnice. Odklopte kryt válce kohoutek dejte dolů a vložte nábojnici pootočte vložte další až bude válec plný. Vraťte kohoutek zpět opětovným stisknutím a přiklopte kryt válce.
Před střelbou vždy natáhněte kohoutek, odjistěte, zamiřte na cíl a stiskněte spoušť.

PROVOZOVNA A KORESPONDENČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice