

NÁVOD NA POUŽITÍ PLYNOVÉ PISTOLE

TECHNICKÉ PARAMETRY			
	GAP	Mini GAP	
Ráže	9 mm	9 mm	
Kapacita zásobníku	10 + 1	5 + 1	
Celková délka	185 mm	165 mm	
Celková výška	135 mm	108 mm	
Celková šířka	34 mm	34 mm	
Hmotnost	930 g	830 g	

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučíku spouště, pokud nemiřte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



POUŽITÍ PISTOLE

Tato pistole je určena pro tyto účely:

- jako startovací zbraň pro sport
- jako signální zbraň pro horolezce, plachtaře aj. - jako zbraň pro sebeobranu
- jako signální zbraň při oslavě Silvestrovské noci

Ve vlastním zájmu používejte tuto zbraň pouze pro výše uvedené účely.

STŘELIVO

Používejte výhradně náboje tovární výroby příslušné ráže, které odpovídají předpisům CIP (Mezinárodní organizace pro zkoušení ručních palných zbraní a střeliva) nebo SAAMI (americká norma pro zbraně a střelivo). Použití jiných nábojů může poškodit Vaši zbraň nebo Vás zranit. Doporučujeme používání nábojů od firmy Sellier&Bellot, Umarex, Wadie.

VYJMUTÍ ZÁSOBNÍKU

Uchopte zbraň do pravé (levé) ruky, palcem a ukazováčkem potáhněte záchyť zásobníku směrem dolů. Zásobník se povysune z rámu zbraně a může být druhou rukou vytažen.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU

Zásobník uchopte do ruky ústím nahoru. Položte náboj na přední část podavače a stlačte jej dolů a dozadu, až se dotkne zadní stěny zásobníku. Další náboj umístěte na předcházející a zasuněte stejným způsobem. Toto opakujeme až do kapacity zásobníku. Neplňte zásobník vyšším počtem nábojů, než je předepsáno.

NABÍJENÍ ZBRANĚ

Při nabíjení mějte vždy zaměřeno do bezpečného prostoru a zbraň mějte zajištěnou!

Vsuňte plný zásobník do zbraně, až na doraz a přesvědčte se, že je zachycen záchytem zásobníku. Závěr zbraně uchopte za zadní část, závěr natáhněte směrem dozadu až na doraz a vypusťte jej. Přitom se natáhne kohoutek a do komory se zasune náboj. Po odjištění je zbraň připravena ke střelbě a je nutno s ní opatrně zacházet.

PŘEBÍJENÍ BĚHEM STŘELBY

Po vystřelení posledního náboje zůstane závěr v zadní poloze. Vyjměte prázdný zásobník a vsuňte naplněný. Stiskem záchyty závěru dolů zbraň opět nabijeme.

VYBÍJENÍ PISTOLE

Zamířte do bezpečného prostoru!

Vyjměte zásobník, natáhněte závěr a přesvědčte se, že náboj z komory byl vytažen a vyhozen, vypusťte závěr dopředu, vypusťte palcem kohout.

Nikdy nestřílejte „naprázdno“! Dochází k nadměrnému opotřebení kohoutu a vedení úderníku!

ČIŠTĚNÍ ZBRANĚ

Čistěte zbraň:

- po každém použití
- po každém navlhnutí
- co nejdříve po střelbě
- v případě dlouhodobého uskladnění alespoň jednou za rok
- v náročných klimatických podmínkách nejméně jednou za měsíc

ČIŠTĚNÍ VÝVRTU A NÁBOJOVÉ KOMORY

Po střelbě prostříkněte vývrt a nábojovou komoru vhodným čistícím přípravkem (např. WD40, Konkor apod.) a nechte asi 10 minut působit. Podle míry znečištění použijte mosazný nebo štětinový vytěrák a poté vývrt vysušte bavlněným vytěrákem nebo hadříkem a zkontrolujte, zda byly všechny spaliny odstraněny. V případě potřeby postup opakujte.

UPOZORNĚNÍ!

Každá akustická zbraň se při používání více zanáší zplodinami než zbraň ostrá a tato skutečnost má výrazný vliv na spolehlivost zbraně!

Pravidelná údržba je proto velmi důležitá.

ČIŠTĚNÍ OSTATNÍCH ČÁSTÍ ZBRANĚ

Ostatní části zbraně čistěte suchým hadříkem, starým kartáčkem na zuby nebo mosazným kartáčkem. Při čištění můžete použít konzervační olej nebo petrolej, případně jiné prostředky, které jsou na trhu k dispozici.

STŘELBA RAKET

Pro střelbu efektových pyrotechnických výrobků je ke každé zbrani přiložen plynový nástavec.

Plynový nástavec pevně našroubujte do ústí hlavně (rukou, nepoužívat žádný nástroj). Vždy se přesvědčte, že zážehová tryska a boční odfuky jsou průchozí! Do nástavce vložte pyrotechnický výrobek, namířte zbraň do volného prostoru vzhůru nad sebe a stiskněte spoušť.

Pro střelbu použijte vhodné akustické nábojky.

POZOR!

Při střelbě efektové pyrotechniky dbejte veškeré možné opatrnosti!

Při nesprávném použití může dojít k poškození zdraví nebo ke škodě na majetku.

ZÁRUKA

Naše zbraně podléhají přísné kontrole na kvalitu. proto jsou také všechny zbraně označeny značkou státní zkušebny. pokud se ale vyskytne závada, opraví ji firma UMAREX v záruční době zdarma, popřípadě ji nahradí za novou a to za předpokladu, že se bude jednat o výrobní vadu popř. vadu materiálu. Předejte prosím Vaší vadnou zbraň do některé autorizované opravy (autorizovanému obchodníkovi), popište mu problém a přiložte odpovídající nákupní doklad. Záruční doba bude uznána také za předpokladu, že zbraň byla používána výlučně pro účely popsané výše v tomto návodu k obsluze.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Pistole musí být vždy zajištěna. Zbraň odjišťujte pouze těsně před střelbou. Pokud zbraň nemá žádné jištění, může být nošená pouze bez nábojů. Vystřelujte pyrotechnickou municí vždy jen se vztyčenou paží kolmo nahoru nad hlavu.

Získání této zbraně je možné bez nákupního povolení (zbrojního průkazu), avšak nabyvatel musí být starší 18 let. Předání nebo prodej této zbraně jiné osobě se smí uskutečnit pouze tehdy, je-li nabývajícím osoba starší 18 let. Mějte na vědomí, že tyto volně prodejné zbraně nesmí být nošeny na veřejných akcích, jako jsou např. národní slavnosti, sportovní podniky apod. Střílení se signálními (plynovými) zbraněmi je povoleno pouze v situaci bezprostředního ohrožení, k sebeobraně a záchraně. Žádné úpravy na této signální (plynové) zbrani nejsou povoleny. Za škody, které vzniknou nesprávným používáním této zbraně, výrobce nenese žádnou odpovědnost.

Samonabíjecí zbraň – plynovka je napodobenina nebo více či méně věrnou kopií skutečné střelné zbraně světově proslulých výrobců. Je vyrobena z lehkých slitin, případně některé části mohou být ocelové, povrchově upravena.

Provedení je buď celo černé, chromové, niklové případně kombinované.

Plynové pistole se vyrábějí v rážích 6mm, 8mm, 9mm. Ráže je uvedena na závěru zbraně. Do zbraně lze použít slepé (akustické) nábojky označené jako start nebo plynové nábojky označené CS/CN vždy příslušné ráže.

Po odpálení nábojky po stisku spouště se využívá tlaku zplodin hoření na dno nábojky a tím i na závěr, který se odsouvá do zadní polohy. Prázdná nábojka je vytahovačem vytažena z nábojové komory a tlakem pružiny zásobníku vyhozena.

Vratná pružina závěru vrací zpět dopředu závěr, který zároveň zasouvá další náboj ze zásobníku do nábojové komory. Po odpálení posledního náboje u většiny modelů zůstává závěr v zadní poloze. U malých zbraní se závěr vrátí po vyjmutí zásobníku, u velkých se závěr uvolní pákou vypouštěje závěru.

Plynová zbraň se skládá z rámu zbraně, u většiny typů pevně spojeného s hlavní. Hlaveň je uvnitř přepažena přepážkou z tvrdokovu. Na rámu se pohybuje závěr, jehož polohu zajišťuje vratná pružina. Do rámu se zasouvá zásobník, který je přidržován záchytem zásobníku. U malých zbraní je záchytný zásobníku v patě zásobníkové šachty, u větších modelů je záchytný zásobníku za lučikem spouště. Zásobník pojme dle typu zbraně od 5 do 15 nábojů. Zbraně jsou vybaveny manuální pojistkou.



Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice

ZÁRUČNÍ LIST

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na výrobek je poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje konečnému spotřebiteli.

1. Zjevné vady je nutno reklamovat ihned při prodeji.
2. Záruka se vztahuje na vady materiálu a vady vzniklé při výrobě.
3. Dodavatel neručí za vady vzniklé přirozeným opotřebením, nevhodným uskladněním, nevhodnou dopravou, hrubým a neodborným zacházením, mechanickým poškozením, špatnou údržbou nebo používání výrobku k jiným než určeným účelům.
4. Podmínkou zahájení reklamačního řízení je předložení řádně vyplněného záručního listu. Záruka zaniká, pokud údaje v záručním listu byly dodatečně upravovány.
5. Záruka zaniká, pokud byl výrobek neodborně opravován neoprávněnou osobou.
 6. Záruka zaniká převodem výrobku na třetí osobu.
 7. Záruka zaniká, pokud nebyla uplatněna v záruční době.
 8. Záruka se uplatňuje u prodejce, kde byl výrobek zakoupen.
9. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
10. Při oprávněné reklamaci má zákazník právo na bezplatné odstranění vady. Výměna výrobku, nebo zrušení smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského (Obchodního) zákoníku.

Výrobek:	Smith&Wesson M&P 9c
Výrobní číslo:	
Datum prodeje:	
Prodejna:	

Bullet Project s.r.o.
Zbraně a vzduchovky

U Staré Elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
Korespondenční adresa: Hornická 1268/3, 74801 Hlučín

www.balistas.sk
www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice