

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ


BRUNI 1911

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a hlavně bezpečnostními pokyny.

BEZPEČOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá., nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemiřte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neuzívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lůčiku spouště, pokud nemáte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřelujte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neopravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)

HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



1. Pojistka 2. Zásobník 3. Záchyt zásobníku 4. Spoušť 5. Kohout 6. Hledí
7. Muška 8. Tlačný šroub bombičky CO2 9. Místo pro vkládání střeliva do zásobníku

POJISTKA

Zbraň je vybavena pojistkou. Najdete ji na levé straně před kohoutem. Pojistka má dvě polohy. Poloha SAFE, pojistku palce zatlačte nahoru, tím se zbraň zajistí. Se zajištěnou zbraní můžete bezpečně manipulovat, nehrozí náhodný výstřel. Poloha FIRE, pojistku stáhněte směrem dolů, tím zbraň odjistíte. Odjistěná zbraň je připravena za určitých podmínek ke střelbě, s odjistěnou zbraní je potřeba zacházet obezřetně.

Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i pojistka se může poškodit. Proto nikdy nemiřte na žádné osoby, i když máte zbraň zajištěnou.

VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Stiskněte záchyt zásobníku č. 3, tím dojde k uvolnění zásobníku z rámu zbraně a může být zatáhnutím dolů vytažen.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičky teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojít k její explozi. Neskladujte dlouhodobě zbraň s vloženou bombičkou. Zkontrolujte, zda je zbraň zajištěna a nenabita.


Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroubujte tlačný šroub bombičky CO2 dolů, abyste vytvořili prostor pro vložení bombičky. Poté do zásobníku vložte bombičku hrdlem k napichovači (vzhůru). Šroubováním spodního šroubu bombičku v zásobníku zajistíte a dotáhněte, dokud se nepropichne a nepřestane unikat tlak. Nedotahujte šroub násilím či nástrojem. Dotahujte jen do chvíle, kdy přestane unikat CO2. Násilné dotahování způsobí poškození těsnění či napichovače.

Otestování správného nasazení bombičky: zamiřte se zbraní do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň a stiskněte spoušť. Pokud zbraň vystřelí plyn, je vše v pořádku. Pokud ne, zbraň opět zajistěte a dotáhněte více tlačný šroub (1/4 otočky) a po odjistění opět stiskněte spoušť.

Zbraň by měla vystřelit. Bombičku dotahujte s citem, jinak můžete poškodit těsnění a snížit tak životnost Vaší zbraně!

VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

Zajistěte zbraň. Vyjměte zásobník. Sešroubujte tlačný šroub bombičky CO2 dolů, abyste ji uvolnili a mohla být vysypána ze zásobníku.



STŘELIVO

Používejte vždy jen originální ocelové BB broky 4.5mm Umarex, Venox. Používáním jiného typu střeliva hlavně poměděného Crosman může dojít k poškození zbraně. **Nikdy nepoužívejte znečištěné, deformované nebo již jednou použité BB broky.**

NABÍJENÍ

Zajistěte zbraň. Vyměňte zásobník ze zbraně. Tlačnou pružinu zásobníku stáhněte dolů a zajistěte ji ve výřezu. Otvorem v horní části zásobníku vkládejte střelivo do zásobníku. Po naplnění zásobníku odjistěte tlačnou pružinu a vložte zásobník zpět do zbraně.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



STŘELBA

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Po odjištění zbraně a stisku spouště zbraň vystřelí.

ÚDRŽBA

Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech zapříčinit ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat hlavěň zbraně čistou a suchou. Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyčce, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Lub&Cor, Tetra Gun Lubricant, Konkor atd. a hlavěň protáhnete.

Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou oleje.

Ošetření ventilu zbraně.

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s klasickými.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto air-softovou zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.