



VLOŽENÍ BATERIÍ

Otevřete kryt baterií v rukojeti zbraně a vložte baterie typu AA 1,5V (tužkové baterie) do rukojeti dle značení polarit.



NABÍJENÍ

Nabíjecí komora této zbraně je ukryta v imitaci optiky. Potáhněte s citem přední část optiky vpřed. Tím otevřete prostor pro nasypání BB kuliček 6mm. Kapacita přepadové komory nabíjení je cca 200BB. Aby se střelivo dostalo do zásobníku je třeba ho zatřásáním zbraní s hlavní vzhůru do něj dostat. Poté nabíjecí komoru v optice uzavřete. Zkontrolujte také, jestli máte otevřený průchod pro střelivo viz. obrázek.



STŘELIVO

Používejte plastové střelivo BB jen o průměru 6 mm tovární výroby. Dodržujte doporučenou hmotnost střeliva. Nepoužívejte již použité, deformované, vadné, jakkoliv poškozené nebo špinavé střelivo. Pokud použijete nevhodné střelivo, můžete přijít o záruku, proto doporučujeme používat střelivo určené k těmto zbraním a to Walther / Umarex / Elite Force / Combat Zone.

STŘELBA

Tento model je schopen využívat dva systémy střelby. Elektrický a manuální. V případě elektrického módu je zbraň poháněna bateriemi AA. V případě manuální střelby se natahuje táhlo na levé straně zbraně směrem vzad. Pro změnu režimů je zapotřebí mít správně nastaven přepínač režimu střelby.

ELEKTRICKÝ REŽIM

Pro tento režim musíte mít vloženy baterie v rukojeti zbraně a přepínač musí být v pozici ukazující na bílou značku přeškrtné nábojnice (zajištěno). Otočením a držetím přepínače v pozici ukazující na řadu červených nábojnic je zbraň připravena ke střelbě dávkou. Po stisku spouště dojde ke střelbě. Po uvolnění přepínače dojde k automatickému zajištění.

MANUÁLNÍ REŽIM

Pro tento režim musíte uvolnit spoušť zbraně a přesunout přepínač režimu střelby na znak označující jednu červenou nábojnicí. V tu chvíli se vyřadí elektrický režim a uvolní se mechanické táhlo na levé straně zbraně. Zatažením táhla zcela vzad zbraň nabijete pro výstřel. Po stisku spouště dojde k výstřelu. Pro opětovnou střelbu je zapotřebí táhlo znova natáhnout.

ZASEKNUTÍ STŘELIVA

V případě, že se vám ve zbraní zasekne střelivo, připravte si tyčku vhodného průměru s délkou min. 16cm, zbraň otočte vzhůru nohama, tyčku vsuňte do ústí hlavně a otevřete kryt zásobníku. Střelivo by mělo vypadnout.

ZÁRUKA

Společnost Umarex vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará.

Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto air-softovou zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin.

Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.

Dovozce: RWO Team, s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec,
www.colosus.cz, e-mail: colosus@colosus.cz, tel.: 558 712 665, mobil: 774 727 554.