

## UŽIVATELSKÝ MANUÁL VZDUCHOVKY

### Kral Arms PUNCHER EMPIRE X WOOD

#### HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ



#### TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Ráže</b>	<b>4,5 mm</b>	<b>5,5 mm</b>
<b>Výkon</b>	16 J	16 J
<b>Střelivo</b>	Diabolky	Diabolky
<b>Celková délka</b>	780 mm	780 mm
<b>Délka hlavně</b>	530 mm	530 mm
<b>Mířidla</b>	Ne	Ne
<b>Kapacita zásobníku</b>	14	12
<b>Montážní lišta</b>	22 mm	22 mm
<b>Materiál pažby</b>	Ořech	Ořech
<b>Hmotnost</b>	3750 g	3750 g

## BEZPEČNOSTÍ POKYNY

1. Vzduchové zbraně nejsou hračky. Mohou být používány pouze dospělými osobami. Za přímého dozoru dospělých mohou být používány i osobami nezletilými. Bezpečné chování a bezpečná manipulace se zbraní je základní, prvořadý a nikdy nekončící proces.
2. Ani vybitou zbraní nikdy nemiřte na osoby nebo zvířata.
3. Vždy miřte jen na bezpečný terč a dbejte na to, aby nikdy nezakrýval jiné objekty a aby jeho pozadí nezpůsobilo odražení střely.
4. Při manipulaci a napínání zbraně vždy držte prsty bezpečně mimo spoušť.
5. Dokud nejste ke střelbě připraven, zbraň nikdy nenabíjejte. Pokud nesete nabitou zbraň, nikdy neutíkejte a neskákejte. Nabitou vzduchovku nikdy neukládejte do vozidla. Zbraň vždy zajistěte pojistkou, i když je vybitá.
6. Po ukončení střelby a před odložení zbraně se vždy ujistěte, že v nábojové komoře není zasunuta střela.
7. Vzduchovku a střelivo vždy ukládejte odděleně a pokud možno pod uzamčením.
8. Vzduchovku a střelivo vždy uložte mimo dosah dětí!
9. Nikdy nestřílejte na cíl, od kterého se střela může odrazit nebo způsobit odchýlení dráhy střely.
10. Uživatel nikdy nesmí použít zbraň, pokud je pod vlivem alkoholu či drog.
11. Před střelbou se ujistěte, že za terčem nejsou osoby, které by mohly být zraněny, nebo předměty, které by se střelbou mohly poškodit.
12. Nikdy neprovádějte opravy, změny nebo úpravy jednotlivých částí zbraně. Pokud se objeví závada, poraďte se s kvalifikovaným puškařem. K tomu jsou nutné speciální nástroje a mohlo by to pro Vás být nebezpečné.
13. Za důsledky nesprávného užití a manipulace se zbraní neodpovídá výrobce ani prodejce. Uživatel odpovídá za poškození, které zbraní způsobí.
14. Nejdříve rozvažujte, potom teprve střílejte.
15. Vzduchové zbraně nedoporučujeme používat osobám mladším 18-ti let.

## ROZBORKA A ZÁKLADNÍ INFORMACE

Celá pažba byla vybalancována ve středu a je upevněna pouze jedním šroubem. Lehká demontáž imbusovým klíčem velikosti 4.

### Nastavení spouště


Délka spouště může být nastavena bez rozborky a vyjmutí lučíku. Tuhost spouště se nastavuje vnitřním imbusem.

### Pojistka

Manuální pojistka proti náhodnému výstřelu se nachází před spouští a k jejímu odjištění jí stačí pouze zatlačit ukazováčkem dopředu. K zajištění jí zase stačí posunout prstem dozadu.

## Plnění zásobníku

Otáčejte plastovým krytem podle šipky (ve směru hodinových ručiček). Jakmile se kryt dostane do finální polohy, vložte první diabolku. Ta zabrání samovolnému otáčení vnitřního zásobníku a můžete nabít zbytek diabolek.



## Vložení zásobníku

Před vložením zásobníku do zbraně musíte stáhnout nabíjecí páku do zadní polohy. Poté můžete zásobník vložit z pravé strany do zbraně. Vkládejte ho tak, aby byla průhledná část zásobníku otočena směrem k botce pažby. V místě pro vložení zásobníku je výřez pro drážku, která se nachází na zadní straně zásobníku. Tato drážka vám pomůže správně vložit zásobník do zbraně. Pokud zásobník vystřílíte, nemůžete nabíjecí páku přesunout do přední polohy.

## Manometr

Manometr najdete na pravé straně předpažbí, nedaleko od spouště. Umožní vám kontrolu aktuálního tlaku ve vzduchové kartuši.

## Plnění kartuše

Plnicí otvor se nachází na levé straně předpažbí, naproti manometru. Připojte hadici s plnicím pinem který je součástí balení. Pokud při prvním plnění slyšíte unikat vzduch, pohněte s plnicím pinem, aby nedocházelo k dalším únikům a O-kroužky řádně těsnily.

## Jednoranná redukce

Jednoranná redukce je součástí balení a může být nasazena pouze z pravé strany, stejně jako zásobník.

## POKYNY PRO ÚDRŽBU

Po cca 100 výstřelech doporučujeme namazat vnější kovové části přiměřeným množstvím vhodného oleje (Konkor, WD40, Ballistol,...). Zvýšíte tím ochranu zbraně před korozí.

K čištění hlavně použijte sadu čištění nebo čistící šňůru Boresnake v odpovídajícím kalibru.

**Pozor! Neaplikujte více oleje, než je nutné. Přemíra oleje může poškodit vaši zbraň.**

**Nikdy neupravujte svou zbraň a neměňte její parametry. Zbraň je nastavena od výrobce a jen při tom nastavení bude splňovat předpokládané parametry.**

**BULLET PROJECT, s. r. o., U Staré elektrárny 291/11, 710 00 Ostrava,  
[e-mail info@zbrane-vzduchovky.cz](mailto:info@zbrane-vzduchovky.cz), tel:591140535**

*Adresa pro reklamace: BULLET PROJECT, s. r. o., Hornická 1268/3, Hlučín 748 01*



**ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ**  
prodej zbraní a munice