

POJISTKA

Pojistku zbraně najdete z levé strany ve směru střelby nad rukojetí zbraně. Pojistka má dvě pozice. Tlakem palce na pojistku shora sňi otocíte ryskou na nábojnici. V této poloze je zbraň odjištěna a za předpokladu nabitého zásobníku a natáhnuté pružiny připravena k výstřelu. Tlakem palce na pojistku zespoda vzhůru přesunete rysku na přeskrtnutou nábojnici. V této poloze je zbraň zajišťena. Zajištěná zbraň je bezpečná, nehrází náhodný výstřel, se zbraní lze bezpečně manipulovat.

STŘELIVO

Používejte plastové střelivo BB jen o průměru 6 mm tovární výroby. Dodržujte doporučenou hmotnost střeliva. Nepoužívejte již použité, deformované, vadné, jakkoliv poškozené nebo špinavé střelivo. Pokud použijete nevhodné střelivo můžete přijít o záruku, proto doporučujeme používat střelivo určené k této zbraním a to Walther / Umarex / Tokyo Soldier.

NABÍJENÍ

Stiskněte tlačítko záhytu zásobníku ve směru střelby a vyjměte jej ze zbraně. Zásobník plňte shora předepsaným typem a počtem střeliva BB.

STŘELBA

Model HK G36 je manuální airsoft samopal, pro výstřel je zapotřebí natáhnou pružinu, které pohání BB kuličky. Před každým výstřelem je tedy zapotřebí zbraň natáhnout. Natažení provedete tak, že páčku pružiny, která je umístěna mezi tělem zbraně a RIS lištu potáhněte směrem vzad až na doraz a vypustíte vpřed. Vyklopte přední část páky do strany a zatáhněte ji až na doraz vzad a vypusťte vpřed. Zbraň je nyní natažená a za předpokladu, že pojistka je odjištěná a zbraň nabita, připravena ke střelbě. Po stisku spouště zbraň vystřílí.

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání air-softových zbraní. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlednutí.

MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed průhledu hledím a horní hrana mušky srovnána s hranou hledí. Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.

VYBÍJENÍ

Po vystřílení všech kuliček provedte střelbu ještě přibližně 2x naprázdno, aby jste se ujistili, že ve zbrani nezůstaly žádné BB kuličky.

ODNIMATELNÁ PAŽBA* (VOLITELNÁ)

Model Sniper je vybaven odnímatelnou pažbou. Montáž a demontáž provedete následovně:

Montáž:

Pažbu nasadte na zadní část zbraně až dočvakne.

Demontáž:

Pro odejmutí pažby ze zbraně stiskněte tlačítko uvolňovače pažby a tahem pažby vzad (proti směru střelby) ji sundejte ze zbraně.

KOLIMÁTOR* (VOLITENÝ)

Některé modely této zbraně jsou vybaveny kolimátorem. Kolimátor slouží k zamíření na cíl. Ve svém středu má záměrný bod, který můžete přenastavit podle svých potřeb pomocí retifikačních točitek na těle kolimátora. Točítko s horní částí kolimátora slouží ke změně výškové elevace zámkerného bodu a točítko na pravé stěně kolimátora ve směru střelby slouží ke stranové kalibraci. Kolimátor je napájen tzv. knoflikovou baterií, který je umístěna na horní straně kolimátora a je ukryta pod krytkou zapínacího točítka kolimátora.

OPORA ZBRANĚ* (VOLITELNÁ)

Model Sniper může být vybaven také dvojnohou oporou, která je implementována na zbrani pod hlavní. Odklopením opory směrem dolů a vpřed můžete její funkci využít. Pokud této taktické výhody nebudeš chtít využít přiklopit ji zpět k hlavní zbraně.

RUČNÍ DRŽADLO* (VOLITENÉ)

Model G36 C je vybaven ručním držadlem, lze jej aplikovat na spodní RIS lištu zbraně a využít tak taktické výhody lepší manipulace se zbraní.

Zbraň má stálý shoot-up systém.

ZÁRUKA

Společnost Umarex vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamací vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará. Jakékoliv úpravy nebo přestavy (a otevřání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.

SOUHRN INFORMACÍ A POKYNŮ

Nevystavujte zbraň, ani se s ní nepředvádějte na veřejnosti – lidé mohou být zmateni a může to být považováno za zločin. Policie a jiní veřejní činitelé mohou tuto air-softovou zbraň považovat za ostrou. Neměňte zbarvení ani označení se záměrem, aby zbraň vypadala opravdověji. Je to nebezpečné a může to být považováno za zločin. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky na ochranu zraku, popř. i sluchu.