

# NÁVOD K POUŽITÍ ZLAMOVACÍ VZDUCHOVKY

## BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Pokaždé před manipulací se vzduchovkou se ujistěte, že vzduchovka má pojistku na pozici zajištěno („ON“) a není v ní žádné střelivo.
2. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU OČÍ.**
3. **VŽDY POUŽÍVEJTE PŘI STŘELBĚ OCHRANU SLUCHU.**
4. 2. Vzduchovky nejsou hračky. Vždy musí být používány pod dozorem dospělé osoby. Bezpečnost není jednorázová záležitost, je to vyjádření přístupu k užívání zbraně.
5. **3. POUŽÍVÁNÍ VZDUCHOVEK OSOBAMI MLADŠÍMI 18 LET JE MOŽNÉ POUZE ZA PŘÍTOMNOSTI OSOBY STARŠÍ 18 LET, KTERÁ JE SEZNÁMENA S PRAVIDLY PRO MANIPULACI A STŘELBU ZE VZDUCHOVÉ ZBRANĚ.**
4. Nejprve myslí, až potom střílejí.
5. Vždy mířte vzduchovkou do bezpečného prostoru. **NIKDY VZDUCHOVKOU NEMÍŘTE NA LIDI NEBO ZVÍŘATA, I KDYŽ NENÍ NABITÁ.**
6. Při manipulaci se vzduchovkou ponechte vždy prst mimo spoušť. Vždy mějte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni ke střelbě.
7. Vždy se ujistěte, co je za Vaším terčem. Přesvědčte se, že Váš terč nezakrývá osoba nebo objekty, které by mohli být poškozeny diabolkou. A to buď v přímém směru střelby anebo po jejím odrazu,
8. Nestřílejte na cíl, který by mohl způsobit odrazení nebo odchýlení diabolky. Nestřílejte do vody.
9. Před anebo při manipulaci se vzduchovkou nikdy nepoživejte drogy nebo alkohol.
10. Nikdy nepoužívejte diabolky opakovaně.
11. Diabolky a vzduchovky by měli být skladovány odděleně, pokud možno pod zámkem.
12. Po a před střelbou se vždy ujistěte, že v komoře anebo v hlavni nezůstala žádná překážka anebo diabolka.
13. Nenabíjejte vzduchovku, dokud nejste připraveni ke střelbě. Nechodte, neskákejte nebo neběhejte s nabitou vzduchovkou. Při transportu dopravním prostředkem musí být vzduchovka vždy vybitá. Vždy mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“) a to i když zbraň není nabitá.
14. Neupravujte ani nezasahujte do žádné součásti Vaší vzduchovky. Pokud se objeví jakákoliv závada, opravte ji s pomocí odborného puškaře. Nepokoušejte se sami opravovat závady, mohlo by to být velmi nebezpečné a je k tomu potřeba speciálních nástrojů.
15. **VŽDY SKLADUJTE VZDUCHOVKU NEBO DIABOLO MIMO DOSAH DĚTÍ.**
16. Nikdy nenoste ani nepoužívejte vzduchovku tak, že by mohla být mylně vnímána za ostrou zbraň.
17. Vždy před prvním vložením diabolky do vzduchovky, se přesvědčte pohledem případně čistící tyčkou, že v hlavni nejsou žádné překážky.

## VZDUCHOVKA SE ZLAMOVACÍ HLAVNÍ

Pažbu zbraně opřete o Vaši kyčel, hlavěň otevřete pevným uchopením jejího konce, a následným zatlačením dolů na doraz, dokud se neozve relativně jemné přeskocení a odpor kladený pohybu hlavěň se sníží na nulu. Jakmile máte vzduchovku v této pozici, vložte diabolku, vždy sukýnkou směrem k Vám, do otvoru na čele hlavěň. Poté pohybem vzhůru vraťte hlavěň do výchozí pozice, až se s mírným přeskocením uzamčete.

**UPOZORNĚNÍ:** Před střelbou vždy vraťte natahovací páku nebo hlavěň do své původní (výchozí) pozice. Pokud tak neučiníte, zbraň nebude správně pracovat a může Vám anebo kolem stojícím způsobit poškození nebo zranění.

Před střelbou a odjištěním zbraně si nasad'te ochranu zraku a sluchu. Vždy používejte ochranu zraku speciálně určenou pro střelbu se vzduchovými nebo ostrými zbraněmi a pokud je nutné, tak ji noste přes Vaše dioptrické brýle.

Pamatujte, že nyní je zbraň nabitá a diabolka je v pozici střílet. Dokud nejste připraveni ke střelbě, ponechte vždy prst mimo spoušť a mějte pojistku na pozici zajištěno („ON“). Vždy mířte do bezpečného prostoru střelby a směrem k Vašemu cíli. Následně odjistěte zbraň a jemně iniciujte spoušť.

## **VYBÍJENÍ**

**VAROVÁNÍ:** Nedotýkejte se svých úst ani očí poté, co jste manipulovali s diabolkatni. Vždy si omyjte ruce po manipulaci s diabolkami.

Nikdy se nepokoušejte odstranit diablo z hlavně, které tam zůstalo po předchozím výstřelu, střelbou další diablo. Vždy se ujistěte, že zbraň není natažená a pojistka je na pozici zajištěno („ON“), dříve než začnete odstraňovat jakoukoliv překážku v hlavni.

## **VZDUCHOVKA SE ZLAMOVCÍ HLAVNÍ**

Zlomte hlaveň dolů až k dorazu, stejně jako při nabíjení a vsuňte do ní čisticí tyčku odpovídajícího kalibru Vaší zbraně. Protlačte tyčku celou hlavní a diabolky uvolněte.

**UPOZORNĚNÍ:** Po dokončení tohoto procesu vyčistěte hlaveň kartáčkem připevněným k čisticí tyčce. Odstraníte tak případné olovené či jiné nečistoty, které mohly zůstat ve vývrtu.

**Nikdy nepoužívejte deformované nebo jinak poškozené diablo.**

## **ZACHÁZENÍ S POJISTKOU A NASTAVENÍ SPOUŠTĚ**

Nikdy se nespolehejte na mechanickou pojistku zbraně, mějte ji vždy jako doplňující prvek bezpečného užívání zbraně. Vždy mířte zbraní do bezpečného prostoru. Během manipulace, nošení, nabíjení nebo vybíjení zbraně mějte pojistku v pozici zajištěno („ON“). Při manipulaci s pojistkou mějte prst vždy mimo spoušť.

Nastavení spouště se provádí šroubkem pod lučičkem.



Nastavení probíhá následovně: pro zkrácení — otočte šroubkem ve směru hodinových ručiček; pro prodloužení — otočte šroubkem proti směru hodinových ručiček.

## **PRVKY STŘELBY**

### **MÍŘIDLA A JEJICH NASTAVENÍ:**

Kolečkem na straně se nastaví stranová korekce vrchním zase výšková.

Je-li bod dopadu moc vpravo otočte ve směru hodinových ručiček. Pokud je moc vlevo otáčejte proti směru hodinových ručiček.

Je-li bod dopadu moc vysoko otočte kolečkem po směru hodinových ručiček.

## **SKLADOVANÍ A PÉČE**

### **SKLADOVÁNÍ**

Varování: Vzduchovky by měly být skladovány vždy tak, aby se zabránilo manipulaci dětmi nebo nepovolenými osobami. Před uložením zbraně se ujistěte, že je vybitá, není iniciovaná a pojistka je na pozici zajištěno („ON“). Vzduchovky jsou vyrobeny tak, že vypadají zcela shodně jako ostré zbraně, stejně pracují a i manipulace s nimi je shodná ve většině prvků.

Vždy skladujte svou vzduchovku na bezpečném místě, např. v trezoru pro zbraně. Před uložením ji vždy vyčistěte. Nikdy ji neukládejte špinavou. Než začnete s čištěním, ujistěte se, že pojistka je na pozici zajištěno („ON“), není nabitá ani iniciován tlak.  
Používejte vhodný konzervační olej a čistící tyčku správného kalibru.

Vzduchovka se zlamovací hlavní: vsuňte čistící tyčku příslušného kalibru otvorem na čele hlavně, a hlavěň protlačte.