

NÁVOD PRO POUŽITÍ CO2 PISTOLE SIG SAUER P320



Obrázek je pouze ilustrativní

Doporučujeme si přečíst celou uživatelskou příručku

Varování: pistole není hračka. Na nezletilé uživatele musí vždy dohlížet dospělá osoba. Nesprávné, nebo neopatrné zacházení se zbraní může vést ke smrti, nebo vážnému zranění. Pistole může způsobit zranění do vzdálenosti 250m.

Jde o silnou zbraň, která je poháněná bombičkou CO₂, určenou pro osoby starších 18ti let. Před použitím doporučujeme seznámit se všemi instrukcemi. Povinností kupujícího/uživatele je používání pistole v souladu s předpisy o používání a vlastnění vzduchovek CO₂.

Uživatel je povinen zajistit bezpečnost v průběhu střelby

Cílem této příručky je poučení uživatele o bezpečném používání a údržbě vzduchovky SIG SAUER CO₂. Řádné a úplné pochopení obsahu příručky je podmínkou k tomu, aby uživatel mohl zbraň řádně nabít a následně z ní vystřelit. Tento produkt není hračka. Vlastnění této vzduchovky zavazuje uživatele k tomu, aby jí měl stále pod kontrolou a uchovával ji na bezpečném místě. Doporučujeme si prostudovat podmínky bezpečného používání vzduchovky CO₂. U osob mladších 18 let je nutný dozor dospělé osoby. V případě jakýchkoliv pochybností doporučujeme se obrátit na odpovědnou osobu.

Zásady bezpečného používání pistole CO₂

Varování: Před použitím nové vzduchovky CO₂ SIG SAUER doporučujeme věnovat čas na řádné prostudování a pochopení následujících bezpečnostních zásad.

- Plný zásobník se nevkládá do pistole připravené ke střelbě, v případě, že zásobník je vložený v pistolí a nechceme dále pokračovat ve střelbě, je nutné zásobník ručně vytáhnout ze vzduchovky.
- Vzduchovku skladujte v rozloženém stavu, bez bombičky CO₂ v zabezpečeném režimu.
- Vždy může dojít ke zranění proto je vhodné dodržovat instrukce a při střelbě dodržovat bezpečnost.
- V případě skladování, čištění, nebo transportu vzduchovky se vždy ujistěte, že vzduchovka je v zabezpečeném režimu a že se nenachází munice v zásobníku, nebo komoře.
- Doporučujeme vždy používat ochranu očí.
- Doporučujeme používat ochranu uší.
- Vždy si zvolte před střelbou cíl a k tomu vhodné místo.
- Střílejte vždy v bezpečném směru, nikdy nemiřte se zbraní na lidi nebo zvířata a to i v případě, že v zásobníku není munice.
- V případě nabití vzduchovky dodržujte bezpečnou vzdálenost prstu od spouště.
- Vždy se ujistěte, že za zvoleným cílem se nenachází osoba, nebo věc, která by se mohla

poškodit.

- Nedoporučujeme střílet do předmětů, od kterých se může diabolka odrazit.
- Nedoporučujeme střílet do vody, nebo ve vodě.
- Při manipulaci se zbraně je zakázáno užívat alkohol, nebo jiné psychotropní látky.
- Vzduchovku a náboje je vhodné skladovat zvlášť na zabezpečeném místě.
- Při manipulaci se vzduchovkou nedoporučujeme chodit, běhat, nebo skákat. Nikdy nepřevázejte vzduchovku v nabitém stavu.
- Je zakázána jakákoliv úprava pistole CO2 SIG SAUER. Modifikace zbraně může způsobit nesprávnou funkci a tak ohrozit uživatele, nebo lidi v okolí.

Varování: Se vzduchovkou nemanipulujte v případě, že se nacházíte ve skupině lidí, takové postupování může být bráno jako přestupek. Manipulace se zbraní na veřejnosti může být matoucí pro policii, kdy vzduchovka CO2 může být vnímána jako ostrá zbraň. Nedoporučujeme manipulovat se vzduchovkou na veřejných akcích, kde by mohla být vnímána jako ostrá zbraň.

Varování: Při výměně bombičky CO2 mějte tvář v dostatečné vzdálenosti od pistole. Při manipulaci s bombičkou CO2 doporučujeme mít ochranu očí. Uvolňující se plyn při kontaktu s pokožkou může způsobit omrzliny.

Varování: Do pistole CO2 SIG SAUER jsou určeny pouze 12g bombičky CO2. Nevkládejte do komory plynové bombičky jiného typu. Použití nevhodných bombiček může vést k vážným poraněním, nebo smrti a to v důsledku výbuchu, nebo roztrhnutí bombičky.


POJISTKA: Posunutím dozadu zajistíte. Je-li vidět červená tečka zbraň je odjištěná.
Zajištěno



VKLÁDÁNÍ CO2 BOMBIČKY: Sledujte obrázky 1-3, na spodní straně rukojeti (4) je šroub s válcem. Otočením šroubu ve směru hodinových ručiček propichujte válec. Jakmile šroub dosáhne pevného odporu, sklopte šrouby na místě. Vraťte CO, držte kryt současně na zadní a spodní část rukojeti tím, že přilepíte horní jazýček krytu do jeho zářezu a záchytnou základnu uchopovacího krytu na spodní straně současně (5)




NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU: Používejte pouze kvalitní a nepoškozené diabolky příslušné ráže. Otevřete vkládací dvířka zásobníku (Položte na rovný povrch, vložte střelivo na každé místo rotačního pásu jednu diabolku.) Zatačte střelivo a otočte proti směru hodinových ručiček dokud pás není plný. Zaklopte a vraťte zásobník do pažbičky.



Před střelbou se ujistěte kam střílíte. Odjistěte zbraň těsně před střelbou.

ODSTRANĚNÍ NÁBOJŮ ZE ZÁSObNÍKU: Aktivujte pojistku a stiskněte uvolňovač zásobníku. Otevřete kryt zásobníku. Otočte pásem navijáku prstem, abyste vizuálně zkontrolovali, které jsou ještě vloženy v pásu. Pokud je náboj ještě naložen v pásu, použijte kalibru příslušné ráže nebo předmět podobné velikosti a módy a opatrně tlačte střelivo ze sedlového otvoru. Otočte pás, dokud nejsou všechny místa vyčištěny a pás není prázdný.



PROVOZOVNA A KORESPONDĚNČNÍ ADRESA: Zbraně a vzduchovky Hornická 1268/3,
74801 Hlučín

SÍDLO FIRMY: U Staré Elektrárny 291/11, 71000 Ostrava, Slezská Ostrava

www.balistas.cz

www.zbrane-vzduchovky.cz



ZBRANE-VZDUCHOVKY.CZ
prodej zbraní a munice