

NÁVOD NA POUŽITÍ VZDUCHOVÉ ZBRANĚ

Walther P38 CO2

TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL	Walther P38	Celková délka	211 mm
Ráže	4,5 mm	Hlaveň	ocelová hladká
Munice	BBs	Úst'ová rychlost	125 m/s
Kapacita zásobníku	20 ran	Hmotnost	730 g

Před použitím zbraně se nejdříve podrobně seznámte s návodem a bezpečnostními pokyny.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Vždy zacházejte se zbraní, jako kdyby byla nabitá, nikdy se nedívejte přímo do ústí hlavně.
2. Nikdy nemířte na nic, na co nemíníte střílet.
3. Nikomu nevěřte, že zbraň není nabitá.
4. Než zbraň odložíte, vždy se přesvědčte, že není nabitá.
5. Zbraň přechovávejte nenabitou.
6. Nikdy nenechávejte zbraň nataženou a nabitou bez dozoru.
7. Před nabitím zbraně se přesvědčte, že vývrt zbraně je čistý a bez překážek.
8. Používejte pouze továrně vyrobené střelivo, příslušné pro ráži Vaší zbraně, nikdy nepoužívejte již použité, poškozené, špinavé nebo vadné střelivo.
9. Nikdy nepijte alkoholické nápoje ani neužívejte drogy před nebo během střelby.
10. Vždy dbejte zvýšené opatrnosti, když je zbraň nabitá. Při manipulaci mířte do bezpečného prostoru.
11. Nikdy nemačkejte spoušť a nedávejte prsty do lučiku spouště, pokud nemířte na cíl a nejste připraveni střílet.
12. Než stisknete spoušť, ještě jednou si zkontrolujte Váš cíl a prostor za ním. Střela může letět za Váš cíl ještě několik desítek metrů.
13. Nikdy nestřílejte na tvrdý povrch jako je kámen nebo na vodní hladinu. Střela by se mohla odrazit.
14. Pokud držíte zbraň, nikdy se neoddávejte hrubým žertům.
15. Před čištěním, přepravou nebo skladováním se vždy přesvědčte, že zbraň není nabitá.
16. Zbraň přechovávejte v uzamčeném prostoru mimo dosah dětí a nepovolaných osob.
17. Nikdy neupravujte ani neopravujte části nebo součástky zbraně, můžete tak závažným způsobem narušit správnou funkčnost nebo její bezpečnost, vždy ji svěřte odbornému servisu.
18. Při střelbě vždy používejte ochranné pomůcky zraku a sluchu (ochranné brýle, sluchátka – pokud je to nutné)


HLAVNÍ ČÁSTI ZBRANĚ

Muzzle – ústí hlavně
Front sight – muška
Slide – závěr
Trigger – spoušť
Slide catch lever – záchyt závěru
Magazine – zásobník
Safety – pojistka
Rear sight – hledí
Magazine release – uvolňovač zásobníku



POJISTKA

Zbraň je vybavená pojistkou proti náhodnému výstřelu. Pojistku najdete v zadní části závěru, před kohoutem. Pojistka má dvě pozice. V pozici F, kdy je vidět toto značení – páčka pojistky je nahore (je po směru střelby), je zbraň odjištěná a za určitých podmínek připravená ke střelbě. Otočením pojistky dolů, až do cvaknutí, zbraň zajistíte. Jestliže je zbraň zajištěná, závěr se zablokuje a ani natažený kohout nereaguje na spoušť. Pojistku je nutné otočit až do cvaknutí.



Vždy mějte zbraň zajištěnou, pokud nechcete bezprostředně střílet! Jako každé mechanické zařízení i pojistka se může poškodit. Proto nikdy nemiřte na žádné osoby, i když máte zbraň zajištěnou.


VYJMUTÍ ZÁSObNÍKU

Zajistěte zbraň. Zatlačte záchyť zásobníku vzad, tím se uvolní a může být ze zbraně vytažen.

VLOŽENÍ A VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

POZOR: Při propichování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Nevystavujte bombičky teplotě vyšší než 50°C, mohlo by dojít k její explozi.

Bombička CO2 se vkládá do rukojeti zbraně. Pro vložení bombičky vyjměte zásobník ze zbraně, poté vytlačte levou stěnu za spodní hranu od těla zbraně, tím se odkryje prostor pro vložení bombičky. Sešroubujte tlačný šroub bombičky dolů, aby se vytvořil dostatečný prostor pro vložení, a následně vložte do těla zbraně bombičku hrdlem k napichovači. Nakonec zašroubujte tlačný šroub až do chvíle než se bombička napíchne a přestane unikat. Nepoužívejte nadměrnou sílu, ani šroub nepřetahujte!



VYJMUTÍ CO2 BOMBIČKY

Po vystřelení tlaku bombičky vyjměte zásobník ze zbraně, sundejte levou stěnu ze zbraně, povolte tlačný šroub a vyjměte bombičku.

POZOR: Při šroubování bombičky dávejte pozor na možný únik oxidu uhličitého – při kontaktu s kůží by mohl způsobit omrzliny. Neskladujte dlouhodobě zbraň s vloženou bombičkou!


NABÍJENÍ A VYBÍJENÍ ZBRANĚ

Model Walther P38 je určen ke střelbě ocelovými BB broky ráže 4,5 mm (.177 nebo 4,46mm).

Zajistěte zbraň. Zamířte do bezpečného prostoru. Zatlačte na záchyť zásobníku dozadu a vyjměte zásobník směrem dolů ze zbraně.

Zásobník nabíjejte pouze ocelovými BBs broky. Zatlačte podavač zásobníku i s pružinou zcela dolů a posunem doprava jej zajistěte v příslušném zárezu. Do nabíjecího otvoru v čele zásobníku můžete nyní vložit 20 ocelových BB broků ráže 4,5 mm (.177). Poté uvolněte podavač zásobníku ze zárezu. Tlačná pružina bude poté

při jednotlivých výstřelech posunovat broky do nabíjecího otvoru. Nedávejte do zásobníku více broků, než je stanoveno.



MÍŘENÍ

Zbraň je správně namířena, když je muška umístěna uprostřed zářezu hledí a horní hrana mušky srovnána s horní hranou hledí (viz obr.). Tato hrana by se měla dotýkat nejbližšího bodu černého středového kruhu.



STŘELBA

POZOR! Zbraň má funkci BlowBack, která při výstřelu pohybuje závěrem zbraně, proto dbejte na správný úchop zbraně, tak aby vás při výstřelu závěr neporanil!

Při střelbě vždy používejte ochranné střelecké brýle k ochraně očí. Před prvním použitím si pozorně přečtěte celý manuál. Uživatel má povinnost dbát všech zákonů týkajících se vlastnictví a užívání zbraní kategorie D. Prosím, přečtěte si celý manuál důkladně. Zacházejte se zbraní stejně, jako by to byla ostrá zbraň. Vždy pečlivě dodržujte bezpečnostní instrukce popsané v manuálu a uchovejte manuál na bezpečném místě pro pozdější nahlédnutí.

Zamířte do bezpečného prostoru. Odjistěte zbraň. Stiskem spouště vystřelte.

ÚDRŽBA

Při střelbě ocelovými broky dochází k zanášení hlavně nečistotami, které mohou v krajních případech zapříčinit ucpání hlavně, proto je potřeba udržovat hlavěň zbraně čistou a suchou. Pro čištění použijte bavlněný hadřík na tyče, kdy hadřík postříkáte konzervačním olejem typu Brunox Lub&Cor, Tetra Gun Lubricant, Konkor atd. a hlavěň protáhnete.

Ostatní kovové části zbraně před uskladněním zakonzervujte tenkou vrstvou oleje.

Ošetření ventilu zbraně.

Pro udržování těsnění a ventilu zbraně doporučujeme používat olejové bombičky v poměru 1:10 s klasickými.

ZÁRUKA

Společnost Umarex vám zbraň zdarma opraví nebo vymění za novou, za předpokladu, že závada nebyla způsobena Vámi. Pro reklamaci vraťte zbraň do autorizované prodejny, kde byla zakoupena, která se o další postup postará.

Jakékoliv úpravy nebo přestavby (a otevírání) této zbraně vedou k její odlišné klasifikaci podle platného zákoníku, a jsou proto nezákonné. V takových případech nedrží výrobce žádnou záruku a reklamace jsou neplatné.